

SZCZOTKA MYJKA

ELEKTRYCZNA

BEZPRZEWODOWA

OBROTOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Parametry techniczne

- Tworzywo: ABS, PC, PP, TPE
- Wymiary: 12 cm x 8,5 cm x 110 cm
- Wymiary opakowania: 430 mm x 208 mm x 96 mm
- Zasilanie: akumulator 3.7 V 2000 mAh
- Moc: 2,6 W
- Prędkość wyjściowa 210
- Czas ładowania: 5 godzin
- Czas pracy: 30 minut

JR-318

⚠ Ostrzeżenia

1. Produkt przechowuj poza zasięgiem dzieci.
2. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe, fragmenty taśmy i inne podobne przedmioty mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Produkt przechowuj w suchym miejscu, gdyż nadmierny dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych produktu.
4. Produkt przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed podłączeniem produktu do zasilania upewnij się, że wybrane gniazdo spełnia zalecane parametry.
6. Przed każdym produktem sprawdź stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast przerwij korzystanie.
7. Uszkodzony produkt zutylizuj zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Funkcje myjki

W zależności od zastosowanej końcówki możesz zeszkrobywać, ścierać lub zmywać brud z wybranej powierzchni. Przed użyciem upewnij się, że zastosowana końcówka zapewni optymalne właściwości czyszczące, a także nie wpłynie negatywnie na powierzchnię wymagającą uporządkowania.



Obsługa rączki teleskopowej

Poluzuj nakrętkę, przekręcając ją w lewą stronę, a następnie ustaw odpowiednią długość. Dokręć nakrętkę, aby zabezpieczyć rączkę przed samoczynnym składaniem.

Ładowanie

Aby naładować urządzenie, podłącz je do przewodu USB. Podczas ładowania świecić się będzie czerwona lampka, a po zakończeniu ładowania lampka zgaśnie.

Podczas ładowania należy wyłączyć urządzenie.

Urządzenie wyposażone jest w ochronę przed nadmiernym napięciem prądu. Gdy myjka jest dociśnięta zbyt mocno, może się ono wyłączyć, aby chronić silnik. Należy wtedy odczekać kilka sekund, a następnie można ponownie uruchomić urządzenie.



Czyszczenie i konserwacja

1. Podczas czyszczenia upewnij się, że gniazdo ładowania jest zabezpieczone.
2. Nie należy korzystać z ostrych szczotek i druciaków, a także silnych środków myjących podczas czyszczenia urządzenia, gdyż może to prowadzić do jego trwałego uszkodzenia.
3. Głowice myjki można być pod bieżącą wodą.
4. Po umyciu elementy produktu należy wytrzeć miękką, suchą ściereczką.
5. Nie należy czyścić myjki oraz głowic wodą, której temperatura przekracza 60°C.

KX3296 Szczotka myjka elektryczna bezprzewodowa obrotowa
Producent: KIK Sp. z o.o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska
kik.zakupy@ikonka.eu <https://www.ikonka.eu/gpsr.html>
Wyprodukowano w Chinach