

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## GŁOŚNIK G500



### Funkcje

- Ładowanie bezprzewodowe: ładowanie bezprzewodowe będzie dostępne, jeśli urządzenie zostanie podłączone do prądu za pomocą adaptera sieciowego o mocy przynajmniej 9V/2A.
- Włącznik: wciśnij, aby przełączyć tryb podświetlenia; przytrzymaj, aby wyłączyć lub wyłączyć urządzenie.
- Tryb: wciśnij, aby przełączyć pomiędzy źródłem dźwięku (BT, Karta SD, USB, AUX, FM); przytrzymaj, aby zmienić jasność podświetlenia.
- Przewijanie do tyłu: wciśnij, aby zmniejszyć głośność; przytrzymaj, aby włączyć poprzednią piosenkę.
- Odtwarzanie/zatrzymanie: wciśnij, aby odtworzyć lub zatrzymać odtwarzanie. Podczas połączenia przychodzącego wciśnij, by odebrać lub przytrzymaj, aby odrzucić.
- Przewijanie do przodu: wciśnij, aby zwiększyć głośność; przytrzymaj, aby włączyć kolejną piosenkę.
- Ładowanie: czerwona lampka sygnalizować będzie trwanie procesu ładowania. Po zakończeniu ładowania lampka zgaśnie.

### Parametry techniczne:

- Zasilanie: wbudowany akumulator litowy
- Funkcje: BT, FM, Karta SD, USB, AUX, ładowanie bezprzewodowe, kolorowe oświetlenie
- Wymiary: 155 mm x 55 mm x 160 mm
- Głośnik: 36 mm
- Rezystancja głośnika: 4 ohm
- Moc głośnika: 3W
- Moc ładowania indukcyjnego: 5W/10W
- Napięcie wejściowe: DC5V/2A lub DC9V/2A

### Opis głównych funkcji

- Włączenie: przytrzymaj włącznik przez 2 sekundy, a głośnik uruchomi się.
- Obsługa Bluetooth: głośnik umożliwia odtwarzanie muzyki poprzez Bluetooth. Najpierw należy uruchomić urządzenie, które przejdzie automatycznie w tryb parowania Bluetooth, co sygnalizować będzie migająca, niebieska lampka. W tym momencie możesz połączyć dowolne urządzenie, z którego chcesz odtwarzać muzykę. Otwórz opcje urządzenia, włącz funkcję Bluetooth i rozwiń listę dostępnych urządzeń. Wybierz „G500” i połącz urządzenie. Teraz możesz korzystać z głośnika Bluetooth.
- Podświetlenie: urządzenie posiada kolorowe podświetlenie, możesz je włączyć lub wyłączyć włącznikiem lub zmienić jego jasność przytrzymując przycisk trybu.
- Karta SD i USB: Włóż kartę SD lub nośnik pamięci USB w odpowiednie gniazdo, a następnie wybierz odpowiednie źródło za pomocą przycisku trybu. Odtwarzanie możesz kontrolować za pomocą przycisków znajdujących się na urządzeniu.

KX3383 Lampka LED G z ładowarką indukcyjną z radiem  
 Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa  
 Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska  
 kik.zakupy@ikonka.eu <https://www.ikonka.eu/gpsr.html>  
 Wyprodukowano w Chinach

### Ostrzeżenia

- Produkt przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy wpatrywać się bezpośrednio w źródło światła.
- Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady. Followe woreczki, opaski zaciskowe, fragmenty taśmy i inne podobne przedmioty mogą stanowić ryzyko uduszenia.
- Produkt przechowuj w suchym miejscu, gdyż nadmierny dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych produktu.
- Produkt przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
- Przed podłączeniem produktu do zasilania upewnij się, że wybrane gniazdo spełnia zalecane parametry.
- Przed każdym produktem sprawdź stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast przerwij korzystanie.
- Uszkodzony produkt zutylizuj zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
- Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.