

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROWEREK BIEGOWY JEŹDZIK ROWER Z PEDAŁAMI

ELEMENTY ROWERKA



MONTAŻ ROWERKA

1. Element nr 6 połącz z przednim kołem.



2. Przednie koło zamontuj do ramy.



3. Zainstaluj i przykręć kierownicę.





5. Zamontuj pedały.



4. Zamontuj łącznik nr 7.



6. Zamontuj siodełko.

ZMIANA FORMY ROWERKA

1. Wciśnij przyciski 10 i 11 i rozłóż tyle kółka.



2. Włóż łącznik 7.

3. Zamontuj pedały do przedniego koła.



OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 2 do 5 roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie korzystać z rowerka na pochyłach, nierównych powierzchniach, drogach publicznych i innym miejscach mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
4. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać zabawę. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX5377_1 Rowerek biegowy jeźdźnik rower z pedałami żółty

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach