

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LALKA MAJA BOBAS Z DŹWIĘKIEM RÓŻOWA 40 CM

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: 3 x bateria LR44
- Wysokość lalki: 40 cm

Montaż baterii:

- Otwórz osłonę baterii znajdującą się pod ubrankiem.
- Włóż 3 baterie LR44 zgodnie z oznaczeniami.
- Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

FUNKCJE

Po naciśnięciu na materiałowy brzuszek bobas wydaje 4 różne dźwięki:

- płacze,
- śmieje się,
- mówi mama,
- mówi dada.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
3. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

KX6225 Lalka Maja bobas z dźwiękiem różowa 40 cm

Importer: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach