

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SUPERMARKET SKLEP KASA FISKALNA + WÓZEK MODEL 2

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3+
- Zasilanie skanera kodów kreskowych: 2 x bateria AAA 1,5 V (brak w zestawie)
- Tworzywo: plastik + elementy kartonowe
- Liczba elementów: 47
- Wymiary sklepu: 48 cm x 41 cm x 82 cm
- Wysokość blatu: ok. 43 cm
- Wymiary wózka: 20 cm x 35,5 cm x 40,5 cm
- Wymiary opakowania: 61,5 cm x 59 cm x 89,5 cm

Zawartość zestawu:

- | | |
|----------------------------|---|
| • Sklep z półkami | • Owoce |
| • Kasa | • Warzywa |
| • Czytnik kodów kreskowych | • Jajka |
| • Wózek sklepowy | • soki |
| • Owoce | • pudełka imitujące ciastka, cukierki, lizaki |

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż dwie baterie AAA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko zadławienia.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
5. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX6394 Supermarket sklep kasa fiskalna + wózek model 2

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach