

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## SAMOCHÓD RC ROCK CRAWLER HB 2.4 GHZ

### 1:18

#### PARAMETRY TECHNICZNE

- Wymiary opakowania: 32 cm x 18 cm x 23 cm
- Wymiary auta: 28 cm x 15 cm x 16 cm
- Skala: 1:18
- Czas zabawy: ok 15 min
- Zasilanie auta: akumulator 4.8 V, 700 mAh (w zestawie) • Zasilanie pilota: 3x AA (w zestawie)
- Czas ładowania: 3-4 godz.
- Zasięg: do 50 m
- Prędkość ~10 km/h
- Częstotliwość pracy nadajnika: 2.4 GHz
- Maksymalna moc nadajnika: 6.61 dBm

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Estetyczne pudełko
- Zdalnie sterowany terenowy ROCK CRAWLER
- Pilot zdalnego sterowania
- Akumulator 4.8 V 700 mAh
- Ładowarka do akumulatora
- Baterie do pilota 3x AA (brak w zestawie)
- Instrukcja obsługi w języku polskim

#### ŁADOWANIE

1. Akumulator dołączony do zestawu musi zostać naładowany przed użyciem.
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka i połącz złącze akumulatora i złącze ładowarki.
3. Pierwsze dwa ładowania nie powinny być krótsze niż 8 godzin. Kolejne ładowania powinny trwać od 5 do 6 godzin.
4. Nie przeładuj baterii, gdyż może to prowadzić do jej uszkodzenia.
5. Należy regularnie kontrolować stan przewodów, złączy i akumulatora. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości wymagane jest wprowadzenie koniecznych napraw.

## INSTALACJA BATERII I AKUMULATORA

1. Instalacja baterii w kontrolerze:
  - Otwórz osłonę baterii znajdująca się pod spodem kontrolera.
  - Włóż w odpowiednie gniazda 3 baterie AA (brak w zestawie) zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
  - Zamknij i zabezpiecz osłonę baterii.
2. Montaż akumulatora w modelu:
  - Odkręć śrubkę zabezpieczającą osłonę i otwórz ją.
  - Połącz złącze akumulatora ze złączem modelu.
  - Umieść akumulator w gnieździe. □ Zamknij i zabezpiecz osłonę.

## KONTROLA POJAZDU

1. Aby pojazd ruszył do przodu, należy pociągnąć za spust. Aby pojazd ruszył do tyłu, należy wypchnąć spust do przodu.
2. Aby zahamować, należy podczas jazdy spust gwałtownie wypchnąć do przodu lub do tyłu, zależnie od kierunku jazdy.
3. Aby skręcić w prawo lub w lewo, należy przekręcić kierownicę w odpowiednim kierunku.

Jeśli model samoczynnie skręca, należy wyregulować ustawienie przednich kół za pomocą pokrętła znajdującego się między nimi. Jeśli model skręca w prawo, pokrętło należy przekręcić delikatnie w lewo. Jeśli model skręca w lewo, pokrętło należy przekręcić delikatnie w prawo.

## KONSERWACJA

1. Jeśli nie planujesz korzystać z zabawki przez dłuższy czas, pamiętaj o wyjęciu baterii i akumulatora.
2. Po każdym użyciu wyczyść model za pomocą lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki.
3. Nie zanurzaj zabawki w wodzie. Przechowuj w suchym miejscu.
4. Schroń przed działaniem wysokich temperatur i promieni słonecznych.

## OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe, fragmenty taśmy itp. mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia.
3. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

4. Z modelu nie należy korzystać na drogach publicznych, gdyż stwarza to ryzyko wypadku.
5. Nie należy korzystać z modelu w pobliżu tłumów ludzi i zwierząt, gdyż może to prowadzić do wypadków.
6. Nie należy dotykać akumulatora oraz silnika bezpośrednio po zakończeniu zabawy. W trakcie pracy mogą osiągać wysokie temperatury. Istnieje ryzyko poparzenia.
7. Nie należy dotykać ani blokować pracy obracających się kół pojazdu.
8. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania. Ponowne użycie możliwe będzie po dokonaniu wymaganych napraw.
9. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
10. Uszkodzonego produkt nie należy wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane. Należy oddać go do punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
11. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje. Należy więc zachować je na wypadek wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości.

## **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII**

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

**KX9643\_3** Samochód RC rock crawler HB 2.4 GHz 1:18

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach