

## Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj szczotki wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem – do czyszczenia powierzchni twardych.
- Produkt posiada ruchome części, które mogą powodować obrażenia – przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj podczas ładowania – grozi porażeniem prądem.
- Nie wkładaj urządzenia do wody. Szczotka i port ładowania nie są wodoodporne. Jedynie głowice szczotki nadają się do zanurzania w wodzie.
- Korzystaj jedynie z głowic wymiennych i kabla USB dołączonych do zestawu.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że głowica jest prawidłowo zamocowana.
- Nie naprawiaj, nie demontuj i nie modyfikuj urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotki i wszystkich elementów zestawu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zużycia – zaprzestań użytkowania.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od ognia i promieniowania słonecznego.