

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEGAR ŚCIENNY PLANETA MARS 32CM

PARAMETRY TECHNICZNE

- Średnica: 32 cm
- Zasilanie: sieciowe
- Podtrzymanie pamięci: tak, baterie CR2032 (w zestawie)
- Tworzywo: plastik
- Rodzaj wyświetlacza: LED

OBSŁUGA

1. Uruchom zegar:

- Wyjmij zegar z opakowanie, podłącz przewód zasilający w gniazdo zasilania, a następnie drugi koniec przewodu wepnij do gniazda sieciowego spełniającego odpowiednie parametry. Zegarek uruchomi się automatycznie.

2. Funkcje przycisków:

- Przyciski zostały oznaczone jak A, B i C. Służą one kolejno do:
 - A: Uruchomienie ustawień i potwierdzenie.
 - B: Zmiana ustawienia w górę.
 - C: Zmiana ustawienia w dół.

3. Ustawienie roku:

- Wciśnij A, a liczba przedstawiająca rok zacznie migać, następnie za pomocą B i C ustaw odpowiednią wartość i potwierdź, wciskając A.

4. Ustawienie daty:

- Automatycznie zegarek przejdzie do kolejnego ustawienia i zacznie migać wartość opisująca miesiąc. Ponownie wybierz odpowiednią nastawę wciskając B lub C i potwierdź, wciskając A. Następnie migać będzie liczba określająca dzień, wybierz odpowiednią wartość wciskając B lub C. Symbol określający aktualny dzień będzie stale migał.

5. Ustawienie godziny:

- Kolejnym ustawieniem będzie wybór formatu godziny (12 lub 24 godzinny). Ustaw odpowiednią godzinę za pomocą przycisków B i C, a następnie potwierdź, wciskając A.

6. Zmiana ustawień:

- Możesz ponownie ustawić jedno z wybranych elementów wciskając A odpowiednią ilość razy, do momenty, gdy migać zacznie wartość wymagająca regulacji.

CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholi, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
2. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do jego uszkodzenia.
3. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
4. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
5. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
6. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3512_1 Zegar ścienny planeta Mars 32 cm

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok