

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do prania lekkiej odzieży i drobnych tkanin – niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia pralki lub obrażeń użytkownika.
- Używaj pralki tylko na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni, aby zapobiec wylaniu wody i uszkodzeniu mechanizmu.
- Przed użyciem sprawdź, czy pralka jest prawidłowo i całkowicie rozłożona, aby zapobiec przewróceniu, wyciekowi wody lub uszkodzeniu mechanizmu.
- Nie przesuwaj ani nie przechylaj pralki w trakcie pracy – ryzyko wycieku wody, przewrócenia urządzenia lub uszkodzenia mechanizmu.
- Nie wkładaj rąk ani przedmiotów do bębna podczas pracy – ryzyko przytrzaśnięcia lub skaleczenia.
- Nie wkładaj urządzenia ani przewodów do wody – ryzyko porażenia prądem.
- Produkt nie jest zabawką – przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Opakowanie nie jest zabawką – nie udostępniaj dzieciom.
- Przed czyszczeniem lub składaniem urządzenia odłącz je od źródła zasilania – w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia pralki.
- Nie demontuj i nie modyfikuj urządzenia – ryzyko trwałego uszkodzenia lub porażenia prądem.
- Regularnie kontroluj stan pralki. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona lub nosi widoczne ślady zużycia.
- Nie przeciążaj pralki ponad maksymalną pojemność 8 l – ryzyko uszkodzenia bębna, silnika lub mechanizmu napędowego.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od ognia i źródeł ciepła.