

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Montaż rowerka powinien być wykonany wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Produkt przeznaczony dla dzieci od 2 roku życia.
- Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone.
- Opakowanie z tworzywa lub tektury nie jest zabawką. Posiada ostre krawędzie – ryzyko urazu.
- Nie używaj w ruchu ulicznym, aby uniknąć poważnych obrażeń lub wypadku.
- Korzystaj jedynie na płaskich, suchych i utwardzonych powierzchniach, aby uniknąć utraty stabilności, poślizgu lub przewrócenia.
- Nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas użytkowania.
- Zawsze używaj zapiętych pasów bezpieczeństwa podczas korzystania przez dziecko.
- Zawsze aktywuj blokadę tylnych kół, gdy rowerek stoi bez nadzoru lub podczas wkładania i wyjmowania dziecka, aby uniknąć przewrócenia lub urazu.
- Używaj tylko dołączonych elementów.
- Baterie powinny być wymieniane wyłącznie przez osobę dorosłą, aby uniknąć ryzyka zadławienia, poparzenia chemicznego lub porażenia prądem.
- Nie mieszaj baterii różnych typów ani poziomów naładowania – ryzyko przegrzania lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie naprawiaj, nie demontuj i nie modyfikuj produktu – ryzyko uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- Regularnie sprawdzaj stan rowerka i wszystkich elementów mocujących. W przypadku uszkodzeń lub zużycia – zaprzestań użytkowania.
- Maksymalne obciążenie: 30kg.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego maksymalnego obciążenia.
- Przechowuj rowerek w suchym miejscu, z dala od ognia i źródeł ciepła.
- Daszek, siedzisko i wszystkie elementy tekstylne są łatwopalne. Trzymaj z dala od ognia.