

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PISTOLET LASEROWY KARABIN ZESTAW 2 SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 6+
- Zasilanie: Pistolet: 2 x bateria AA (brak w zestawie), Zbroja: 4 x bateria AA (brak w zestawie)
- Tworzywo: plastik
- Zasięg pistoletów: 15 metrów

Montaż baterii w pistolecie:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż odpowiednią ilość baterii zgodnie z oznaczeniami.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

Montaż baterii w zbroi:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż odpowiednią ilość baterii zgodnie z oznaczeniami.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

OBSŁUGA

1. Gracze, minimum dwóch, powinni wybrać pistolety i zbroje w przeciwnych kolorach (jeden gracz lub zespół wybiera pistolet i zbroję w jednym kolorze, a drugi gracz lub zespół w innym kolorze).
2. Pistolet laserowy wysyła sygnał, który po trafieniu w zbroję w przeciwnym kolorze, zaliczy trafienie. Po trafieniu, jedna z sześciu lampek na zbroi, wskazująca poziom życia, zgaśnie. Gdy któryś z graczy straci wszystkie życia, przegrywa.
3. Pistolet może oddać 6 strzałów, a następnie będzie wymagał przeładowania. Przeładowanie zajmuje krótką chwilę i umożliwi ponowne oddanie 6 strzałów.
4. Maksymalny zasięg, na którym pistolety są skuteczne wynosi 15 metrów.
5. Gra kończy się, gdy któraś z drużyn straci wszystkie życia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej szóstego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie należy wpatrywać się w źródło lasera, gdyż może to prowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe worki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
9. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3641 Pistolet laserowy paintball z tarczą zestaw 2szt.

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach