

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TARCZA BOKSERSKA TRENINGOWA NA ŚCIANĘ TRENAŻER MUZYKA LED USB RĘKAWICE

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 8+
- Tworzywo: ABS
- Zasilanie: akumulator: 3.7 V 1200 mAh
- Rozmiar rękawic: 20 cm

Zwartość zestawu:



Rzep 50 cm i rzep 25 cm



Rękawice



Taśma dwustronna



Przewód zasilający



Przyssawki



Tablica bokserska

BUDOWA I OBSŁUGA

Licznik



Prędkość

Włącznik

Głośność

1. Przed pierwszym użyciem podłącz produktu do ładowania na przynajmniej 120 minut.
2. Nazwa Bluetooth urządzenia to „STC”. Po podłączeniu telefonu możesz odtwarzać muzykę.
3. Aby uruchomić urządzenie, wciśnij i przytrzymaj włącznik.
4. Możesz wybrać 1 z 9 prędkości wciskając oznaczony przycisk.
5. Za pomocą przycisku głośności możesz regulować głośność odtwarzanej muzyki.
6. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj włącznik przez 2-3 sekundy.

ŁADOWANIE

Podłącz tarczę do ładowarki, a ładowarkę do dowolnego, zasilanego gniazda USB.

MONTAŻ

1. Odbezpiecz taśmę dwustronną znajdującą się na tylnej części produktu. Przyciśnij tarczę do gładkiej ściany i przytrzymaj 30 sekund. Zwróć uwagę, aby miejsce montażu znajdowało się nie dalej niż 1.5 m od gniazda sieciowego, aby umożliwić ładowanie tarczy.
2. Drugim sposobem montażu jest wykorzystanie przyssawek. Przed przyłożeniem ich do ściany możesz je lekko zmoczyć.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej ósmego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3007 Tarcza bokserska treningowa na ścianę trener muzyka led usb rękawice

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach