

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Korzystaj z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem – jako wózek transportowy do przewożenia np. zakupów.
- Nie używaj do przewozu osób ani dzieci – ryzyko utraty stabilności wózka i obrażeń ciała.
- Przed użyciem upewnij się, że wózek jest całkowicie rozłożony i zablokowany, aby uniknąć złożenia się konstrukcji podczas używania.
- Nie przewoź w wózku produktów ostrych i żrących – ryzyko uszkodzenia tworzywa.
- Używaj wózka tylko na płaskiej i równej powierzchni, aby nie uszkodzić kół.
- Podczas załadunku równomiernie rozkładaj ciężar w koszu, aby uniknąć przeciążenia jednej strony wózka.
- Wózek nie jest zabawką – przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Opakowanie z tworzywa lub tektury nie jest zabawką – ryzyko urazu.
- Nie modyfikuj produktu – ryzyko uszkodzenia konstrukcji wózka.
- Regularnie sprawdzaj stan konstrukcji, kół i połączeń. W przypadku uszkodzeń lub zużycia któregoś z elementów – zaprzestań użytkowania.
- Materiał kosza jest łatwopalny. Przechowuj z dala od ognia i źródeł ciepła.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci – ryzyko korozji elementów metalowych i osłabienia konstrukcji wózka.
- Maksymalne obciążenie: 100kg.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego maksymalnego obciążenia – ryzyko uszkodzenia konstrukcji.