

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SEJF DOMOWY ZAMEK SZYFROWY ELEKTRONICZNY Z FUNKCJĄ KODOWANIA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: 4 x bateria AA
- Długość hasła: 3 – 8 znaków

OBSŁUGA

Otwórz sejf

- Zdejmij okrągłą osłonę z panelu i włóż klucz do zamka. Obracaj klucz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, jednocześnie obracając uchwyt zamka zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć sejf.

Zainstaluj baterie

- Zgodnie z wymaganiami sejfu potrzebne są 4 baterie AA (1,5V). Otwórz sejf, zdejmij pokrywę baterii znajdującą się za drzwiami i włóż baterie. Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone zgodnie z biegunami dodatnimi i ujemnymi. Zaleca się użycie baterii alkalicznych.

Ustawienia hasła

- Otwórz drzwi sejfu, naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk znajdujący się za drzwiami, puść go, usłysz dwa sygnały dźwiękowe, a żółta dioda zapali się.
- Hasła mogą składać się z dowolnych 3 do 8 cyfr od 0 do 9, w dowolnej kombinacji. Po sygnale dźwiękowym (dźwięk "miodowy") wprowadź nowe hasło w ciągu 15 sekund i potwierdź naciskając literę „E”. Sejf wyda dwa głośne dźwięki, żółta dioda zgaśnie i proces ustawiania hasła zostanie zakończony.
- Natychmiast zapisz nowe hasło, zamknij drzwi sejfu, otwórz je przy użyciu nowego hasła i sprawdź, czy hasło działa poprawnie.

Użytkowanie sejfu

- Wprowadź swoje hasło i naciśnij „E”, aby potwierdzić. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zapali się zielona dioda. Następnie, w ciągu 5 sekund, obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć drzwi. Jeśli hasło jest nieprawidłowe, sejf nie otworzy się.
- Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz błędne hasło, musisz odczekać 20 minut, a następnie spróbować ponownie. Jeśli ponownie wpiszesz błędne hasło trzy razy, musisz odczekać 50 minut przed kolejną próbą. Jeśli zasilanie sejfu jest stale wyłączone, możesz użyć zapasowego klucza do otwarcia drzwi, ponownie zainstalować baterie i przywrócić zasilanie. Zamek na hasło będzie nadal działał normalnie!

Ostrzeżenie o konieczności wymiany baterii

- Jeśli poziom baterii jest niski, zapali się czerwona dioda (znajdująca się na środku panelu), jako ostrzeżenie! Jeśli poziom baterii jest niski, czerwona dioda zapali się. Zalecamy, aby baterie były wymieniane na czas. Jeśli czerwona dioda się nie świeci, poziom baterii jest prawidłowy.

1. Otwieranie



Wprowadź domyślne hasło „159”



Naciśnij przycisk E, aby potwierdzić



Przytrzymaj przez 5 sekund, a następnie obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć drzwi sejf

2. Zmiana hasła



Po otwarciu sejf naciśnij czerwony przycisk resetowania



W ciągu 5 sekund wprowadź nowe hasło (3–8 cyfr)



Naciśnij przycisk E, aby potwierdzić

3. Awaryjne otwieranie kluczem



Otwórz osłonę zamka awaryjnego



Włóż klucz awaryjny



Jednocześnie obróć i pokrętko w prawo

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przechowuj poza zasięgiem dzieci.
2. Nigdy nie wkładaj klucza awaryjnego do sejfu.
3. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe, fragmenty taśmy i inne podobne przedmioty mogą stanowić ryzyko uduszenia.
4. Produkt przechowuj w suchym miejscu, gdyż nadmierny dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych produktu.
5. Produkt przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Przed każdym użyciem sprawdź stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast przerwij korzystanie.
7. Uszkodzony produkt zutylizuj zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

KX3034 Sejf domowy zamek szyfrowy elektroniczny z funkcją kodowania

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach