

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Montaż powinna przeprowadzić wyłącznie osoba dorosła.
- Używaj jedynie dołączonych elementów montażowych.
- Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest prawidłowo zmontowany, a mechanizm regulacji wysokości odpowiednio zablokowany. Niewłaściwy montaż lub odblokowany mechanizm może spowodować przewrócenie się mebla, przycięcie palców lub inne obrażenia.
- Korzystaj z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia – ryzyko upadku, przycięcia palców oraz połknięcia drobnych elementów.
- Używaj wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Opakowanie z tworzywa lub tektury nie jest zabawką. Posiada ostre krawędzie – ryzyko urazu.
- Opakowania foliowe przechowuj poza zasięgiem dzieci – ryzyko uduszenia.
- Używaj wyłącznie na stabilnej i równej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia.
- Nie stawaj na biurku ani krześle – ryzyko przewrócenia się, upadku i poważnych obrażeń.
- Nie pozwalaj dziecku wspinać się ani siadać na szufladzie – ryzyko uszkodzenia zestawu.
- Nie używaj lampki w pobliżu wody ani w wilgotnych pomieszczeniach – ryzyko porażenia prądem, zwarcia instalacji oraz uszkodzenia urządzenia.
- Nie pozostawiaj podłączonej lampki bez nadzoru – ryzyko przegrzania, pożaru lub porażenia prądem.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i elementy mocujące – w razie poluzowania natychmiast je dokręć.
- Uszkodzony kabel USB natychmiast wymień – nie używaj w razie przetarc lub uszkodzeń – ryzyko porażenia prądem lub zwarcia instalacji.
- W razie stwierdzenia zużycia produktu – zaprzestań użytkowania.
- Maksymalne obciążenie: biurko 30 kg, krzesło 80 kg.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego maksymalnego obciążenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od ognia i źródeł ciepła.