

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Montaż produktu powinien być wykonany wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Upewnij się, że trampolina stoi na płaskim i stabilnym podłożu oraz że wokół niej nie ma przeszkód (drzew, płotów i linii energetycznych).
- Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 6 roku życia.
- Do użytku wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Przeznaczony do użytku tylko przez jedną osobą w danym momencie – niebezpieczeństwo zderzenia.
- Korzystaj z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Podczas korzystania zawsze zamykaj otwór siatki – ryzyko wypadnięcia.
- Nie zostawiaj dzieci bez nadzoru w hamaku – ryzyko zaplątania i uduszenia.
- Nie wieszaj się na koszu do koszykówki – grozi uszkodzeniem sprzętu i upadkiem.
- Torba do przechowywania nie jest zabawką – trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Używaj jedynie elementów dołączonych do zestawu.
- Nie używaj w czasie deszczu lub przy mokrej powierzchni maty – grozi poślizgiem.
- Nie modyfikuj produktu.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny trampoliny, konstrukcji i wszystkich akcesoriów. W przypadku uszkodzeń lub zużycia – zaprzestań użytkowania.
- Produkt łatwopalny. Przechowuj z dala od ognia i źródeł ciepła.
- Po zakończeniu sezonu użytkowania zdemontuj trampolinę i przechowuj ją w suchym, zadaszonym miejscu.
- Maksymalne obciążenie: 300kg.