

Instrukcja obsługi

ROWEREK BIEGOWY TRIKE FIX GLOW

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Limit obciążenia:** 30 kg
- **Wiek użytkownika:** 2+ lata
- **Rama i przedni widelec:** rama jednoczęściowa, lekki przedni widelec
- **Kierownica:** kierownica z wysokowęglowej stali z nylonowym mostkiem
- **Opona:** koło z pianki EVA
- **Uchwyt kierownicy:** ekologiczne uchwyty z TPR (termoplastycznego kauczuku)
- **Zacisk siodełka:** aluminiowy zacisk
- **Zasilanie:** 3 x bateria AA (brak w zestawie)

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż trzy baterie AA zgodnie z oznaczeniami.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

MONTAŻ

Przedstawione zdjęcia stanowią jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.



1. Rozłóż wszystkie elementy tak, bym mieć do nich dostęp. Upewnij się, że posiadasz wszystko, czego potrzebujesz.



2. Zamontuj przedni widelec w ramie, wsuwając go od dołu.



3. Wsuń kierownicę na mocowanie w widelcu, wsuwając zaznaczone blokady w odpowiednie miejsca. Następ dokręć śrubę mocująca kierownicę i upewnij się, że elementy są ze sobą pewnie połączone.



4. Zamontuj koła. Aby to zrobić, przygotuj koło, oś i dystanse. Wsuń w śrubę kolejno w: widelec, dystans, koło, dystans, widelec, zgodnie ze zdjęciem. Następnie korzystając z dwóch kluczy dokręć koło.



5. Zamontuj 3 baterie AA zgodnie z oznaczeniami w gnieździe, znajdującym się pod spodem ramy.



6. Czerwony przycisk służy do obsługi podświetlenia LED. Wciśnięcia włączy LEDy, a przytrzymanie je wyłączy. LEDy będą działać, gdy czujnik wykryje drgania i ruch rowerka. Rowerek oferuje 20 trybów oświetlenia. Ponowne wciśnięcie przycisku pozwoli zmienić tryb.



7. Dostosuj wysokość siodełka do potrzeb dziecka. Regulacja jest prosta: wystarczy otworzyć zatrzask, ustawić siodełko na odpowiedniej wysokości i zamknąć zacisk. Należy zwrócić uwagę na znak maksymalnego wysunięcia siodełka z ramy rowerka. W razie potrzeby siłą docisku zatrzasku wyreguluj przy pomocy dołączonego do zestawu klucza imbusowego.

UWAGA!

Oświetlenie LED wbudowane w ramę rowerka pełni funkcję dekoracyjną i nie wpływa na bezpieczeństwo ani funkcjonalność pojazdu. LED nie jest przeznaczone do ciągłej pracy – zaleca się jego używanie okazjonalne, w warunkach suchych i bez nadmiernej ekspozycji na wilgoć. Ewentualna utrata świecenia lub zmniejszenie intensywności światła nie wpływa na możliwość prawidłowego użytkowania rowerka. Element oświetlenia traktowany jest jako akcesorium elektroniczne o ograniczonej trwałości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 2. roku życia. Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 30 kg.
2. Zabawka powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci młodszych niż wiek wskazany przez producenta.
3. Aby zapobiec upadkom lub kolizjom mogącym spowodować obrażenia dziecka bądź innych osób, przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że dziecko posiada odpowiednie umiejętności niezbędne do bezpiecznej jazdy oraz rozumie zasady korzystania z rowerka – w tym sposób prowadzenia, skręcania i zatrzymywania pojazdu.
4. W czasie jazdy dziecko powinno trzymać obie ręce na kierownicy, a przy rozpędzaniu odpychać się naprzemiennie stopami od podłoża. Należy nauczyć dziecko, by po rozpędzeniu rowerka unosiło stopy, aby uniknąć kontaktu z nawierzchnią.
5. Rowerek przeznaczony jest wyłącznie dla jednego użytkownika – nie należy korzystać z niego w dwie lub więcej osób jednocześnie.

6. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do zagrożeń określonych przez producenta.
7. Podczas montażu należy upewnić się, że dziecko przebywa w bezpiecznej odległości od miejsca składania produktu.
8. Nie wolno używać rowerka, jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub brakuje części.
9. Przed każdym użyciem należy skontrolować, czy wszystkie komponenty są prawidłowo zamocowane – szczególną uwagę należy zwrócić na dokręcenie śrub i nakrętek.
10. Nie należy stosować akcesoriów ani części zamiennych innych niż zalecane przez producenta.
11. Dla zwiększenia bezpieczeństwa można zamontować dodatkowe elementy, takie jak lampka czy odblaski, pod warunkiem że nie wpływają one na konstrukcję rowerka ani nie utrudniają jego prawidłowego działania.
12. Zawsze należy upewnić się, że wszystkie części pasują zgodnie z instrukcją montażu.
13. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy lub modyfikacji produktu – czynności te powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.
14. Regularnie kontroluj stan techniczny rowerka, zwłaszcza elementów mocujących, śrub i nakrętek.
15. W razie wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń natychmiast przerwij użytkowanie i odłóż produkt w miejsce niedostępne dla dziecka do czasu przeprowadzenia naprawy.
16. Produkt nie jest wyposażony w hamulec.
17. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dziecko powinno podczas jazdy używać kasku ochronnego, ochraniaczy na kolana i łokcie oraz mieć dobrze zawiązane obuwie, które nie zsunie się z nogi.
18. Rowerek nie jest przeznaczony do jazdy po drogach publicznych ani w miejscach, po których poruszają się pojazdy silnikowe. Należy używać go wyłącznie w bezpiecznych, wyznaczonych przestrzeniach.
19. Zabawka powinna być użytkowana na płaskiej, równej nawierzchni, wolnej od przeszkód i z dala od schodów.
20. Nie należy korzystać z produktu na nawierzchniach mokrych, śliskich, piaszczystych czy żwirowych, które mogą powodować utratę równowagi.
21. Nie zaleca się używania rowerka po zmroku, w czasie mgły ani w innych warunkach ograniczających widoczność.
22. Produktu nie należy pozostawiać na zewnątrz – ekspozycja na deszcz, śnieg lub wysoką temperaturę może doprowadzić do jego uszkodzenia.
23. Dziecko powinno pozostawać pod stałą opieką osoby dorosłej podczas korzystania z rowerka.
24. Użytkowanie produktu jest dopuszczalne wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem dorosłego.
25. Zużyte baterie należy natychmiast usunąć. Zarówno nowe, jak i zużyte ogniwa powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia połamania baterii lub umieszczenia jej w ciele należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
26. Rysunki i zdjęcia w instrukcji mają charakter poglądowy – rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionych ilustracji.
27. Maksymalny wiek użytkownika zależy od jego wzrostu i masy ciała.

KX2867_4 Rowerek biegowy Trike Fix Glow

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok