

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROWEREK BIEGOWY TRIKE FIX BALANCE Z DZWONKIEM

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 2+
- Maksymalne obciążenie: 30 kg

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

 Rama	 Widelec przedni	 Kierownica
 Koła	 Siodło	 Części montażowe

MONTAŻ



1. Zamontuj plastikowy element na przednim widelcu. Szersza strona plastikowego elementu powinna być skierowana w dół.



2. Zamontuj przedni widelec do ramy.



3. Włóż plastikowe elementy i przymocuj je do przedniej części pojazdu.



4. Zamontuj plastikową zaślepkę i przymocuj ją do górnej części przedniego widelca.



5. Włóż kierownicę pionowo na wygodną wysokość.



6. Dopasuj czerwoną śrubę do rowka w kierownicy. Dokręć czerwoną nakrętkę motylkową, aby solidnie ją zamocować.



7. Zamontuj osłony kierownicy na obu końcach i umieść je na właściwym miejscu.



8. Zdejmij nakrętki oraz podkładki hakowe z osi.



9. Przelóż oś przez koło. Zamontuj tuleję i element mocujący, nie dokręcając ich zbyt mocno, aby koło mogło się swobodnie obracać.



10. Zamontuj przednie koło do przedniego widelca.



11. Zamontuj podkładki hakowe po obu stronach i zahacz je o otwory w przednim widelcu.



12. Dokręć nakrętki antypoślizgowe po obu stronach, aby solidnie zamocować (uwaga: powierzchnia antypoślizgowa powinna być skierowana do wewnątrz).



13. Zamontuj tylne koło. Sposób montażu tylnego koła jest taki sam jak przedniego – postępuj analogicznie jak przy kole przednim.



14. Zahacz otwory hakami po obu stronach i dokręć śruby antypoślizgowe po obu stronach.



15. Zamontuj śrubę siodełka do szybkiego demontażu.



16. Włóż siodełko pionowo na odpowiednią wysokość.



17. Dokręć szybkozamykacz mocujący siodełko. Upewnij się, że jest mocno dokręcony.



18. Montaż całego pojazdu został zakończony.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od drugiego roku życia.
2. Maksymalne obciążenie rowerka wynosi 30 kg.
3. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie korzystać z produktu na pochyłych, nierównych powierzchniach, drogach publicznych i innym miejscach, w których zabawa może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka i osób postronnych.
5. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia produktu.
6. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
7. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
9. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
10. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
11. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholi, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

KX2782 Rowerek biegowy Trike Fix Balance z dzwonkiem

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach