

INSTRUKCJA OBSŁUGI

URZĄDZENIE MASZYNA DO ROBIENIA POPCORNU 1200W

PARAMETRY TECHNICZNE

- Moc: 1200 W 50/60 Hz
- Napięcie: 220 V
- Tworzywo: PBT + poliwęglan + aluminium + PP + elementy elektroniczne
- Waga: 780 g

UWAGA! Po zrobieniu porcji pop-cornu i przed wykonaniem kolejnej porcji należy odczekać 15 minut, aby umożliwić urządzeniu ostygnięcie. W przeciwnym wypadku może dojść do przegrzania i stałego uszkodzenia produktu.

BUDOWA I OBSŁUGA

1. W urządzenie nie należy umieszczać więcej niż jednej porcji kukurydzy (**odmierzonej miarką**) na raz.
2. Sól, rozpuszczone masło lub inne dodatki należy dodać **PO ZROBIENIU** pop-cornu. Nie należy dodawać żadnych dodatków przez przygotowanie pop-cornu lub bezpośrednio do maszyny.
3. Pop-corn zacznie wypadać z urządzenia około 3 minut po włączeniu. Gdy wszystkie ziarna zostaną wystrzelone, wyłącz urządzenie.



OSTRZEŻENIA

1. Produkt przechowuj poza zasięgiem dzieci.
2. Produkt przechowuj w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
3. Nie należy dotykać urządzenia w trakcie pracy, gdyż może ono osiągać wysokie temperatury.
4. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Nie czyść urządzenia, gdy jest gorące.
8. Nie zasłaniaj wlotu powietrza urządzenia podczas pracy.
9. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
10. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2610 Urządzenie maszyna do robienia popcornu 1200W

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach