

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Używaj wyłącznie na suchej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć ryzyka przewrócenia urządzenia, uszkodzenia oraz porażenia prądem w przypadku kontaktu z wilgocią.
- Nie wkładaj rąk ani przedmiotów do wnętrza podczas pracy – ryzyko poparzeń, obrażeń mechanicznych oraz uszkodzenia urządzenia w wyniku kontaktu z ruchomymi lub gorącymi elementami.
- Nie przekraczaj zalecanego czasu pracy i nie używaj urządzenia w sposób ciągły. Po dwóch cyklach pracy wymagany jest 10-minutowy okres chłodzenia, aby uniknąć ryzyka przegrzania, uszkodzenia urządzenia, skrócenia jego żywotności oraz awarii lub pożaru.
- Nie dotykaj gorących powierzchni – ryzyko poparzeń.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru – ryzyko przegrzania, pożaru, uszkodzenia sprzętu oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika.
- Produkt nie jest zabawką – przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Opakowanie nie jest zabawką – nie udostępniaj do zabawy.
- Nie zanurzaj w wodzie – ryzyko porażenia prądem.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia, nieprawidłowego działania oraz porażenia prądem.
- Regularnie kontroluj stan produktu, w szczególności przewód zasilający, wtyczkę, obudowę oraz elementy sterujące. Nie używaj w razie uszkodzeń, aby uniknąć ryzyka nieprawidłowego działania, porażenia prądem, przegrzania oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od ognia i źródeł ciepła.