

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## MASKOTKA OBCIĄŻENIOWA PRZYTULANKA 2KG

### PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiek:** 3+
- **Waga:** 2 kg
- **Tworzywo:** PP, sztuczne futerko

### PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO UŻYCIA

1. **Usuń papierową metkę** – użyj nożyczek, aby przeciąć metkę wzdłuż linii przerywanej, a następnie ostrożnie usuń wszystkie szpilki mocujące, plastikowe zatrzaski lub przeszycia (uwaga, aby nie przeciąć samej zabawki).
2. **Sprawdź zabawkę pod kątem nieprawidłowości** – upewnij się, że szwy są mocne, plusz nie jest uszkodzony, a wypełnienie nie wystaje na zewnątrz.
3. **Przewietrz produkt** – nowe produkty mogą posiadać lekki zapach. Zaleca się pozostawienie zabawki w dobrze wentylowanym miejscu na 2–4 godziny przed użyciem.
4. **Delikatnie roztrzep zabawkę** – lekko poklep ją dłońmi, aby równomiernie rozłożyć wypełnienie i przywrócić jej puszysty kształt.

### UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

#### CODZIENNE UŻYTKOWANIE

- Unikaj ciągnięcia za uszy, kończyny i inne elementy.
- Nie pozwalaj zwierzętom gryźć ani bawić się zabawką (krótkie, elastyczne włosie może zostać zahaczone przez pazury).
- Zaleca się regularną zmianę położenia zabawki, aby zapobiec miejscowym odkształceniom spowodowanym długotrwałym naciskiem.

#### PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego (promieniowanie UV może powodować blaknięcie materiału oraz zbrylanie się wypełnienia).
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na zabawkę, aby uniknąć utraty kształtu.
- Zaleca się okresowe wyjmowanie zabawki i jej roztrzepywanie.

#### CODZIENNE CZYSZCZENIE

**Usuwanie kurzu:** Delikatnie przeczesz powierzchnię pluszu czystą, miękką szczotką lub rolką do ubrań, aby usunąć kurz i luźne włókna.

#### Czyszczenie miejscowe:

- Nanieś kilka kropli neutralnego detergentu na wilgotną ściereczkę i delikatnie przetrzyj zabrudzenie.
- Następnie usuń pozostałości detergentu czystą wilgotną ściereczką.
- Osusz miejsce czystym ręcznikiem.
- Pozostaw do wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu.

**Pranie całościowe:** Zaleca się pranie zabawki co 1–2 miesiące.

#### Pranie w pralce:

- Umieść zabawkę w worku do prania.
- Wybierz program do tkanin delikatnych.
- Pierz w zimnej wodzie ( $\leq 30^{\circ}\text{C}$ ) z użyciem neutralnego detergentu.

#### Pranie ręczne:

- Delikatnie ugniataj i pocieraj zabawkę.
- Nie wykręcaj jej.

**Nie wolno:**

- Prać w gorącej wodzie.
- Używać wybielaczy.
- Mocno wykręcać.
- Wirować na wysokich obrotach.
- Prasować.

**Prawidłowe suszenie:**

- Susz na płasko lub zawieś w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia.
- Obracaj zabawkę co 2–3 godziny, aby wypełnienie schło równomiernie.

**PRZYWRACANIE PUSZYSTOŚCI****Po całkowitym wyschnięciu:**

- Delikatnie ugniatąj i poklepuj zabawkę od dołu ku górze, aby przywrócić puszystość wypełnienia.
- Możesz również użyć suszarki do włosów ustawionej na chłodny nawiew, kierując strumień powietrza z pewnej odległości i jednocześnie roztrzepując zabawkę.

**Długoterminowe przechowywanie:**

- Po wyczyszczeniu i wysuszeniu umieść zabawkę w szczelnym worku lub pojemniku.
- Można dodać saszetkę pochłaniającą wilgoć, aby zapobiec zawilgoceniu i rozwojowi pleśni.

**OSTRZEŻENIA**

1. Nie zakrywaj twarzy ani głowy dziecka podczas snu, aby uniknąć utrudnienia oddychania. Utrzymuj miejsce snu dziecka w czystości i nie umieszczaj w nim zbyt wielu pluszowych zabawek.
2. Materiał pluszowy jest syntetyczny i może się zapalić w kontakcie z otwartym ogniem. Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła (świec, zapalniczek, kuchenek gazowych itp.). Przechowuj w odległości co najmniej 50 cm od źródeł ciepła.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż nadmierny dostęp wilgoci i wody może prowadzić do wytworzenia się pleśni i całkowitego uszkodzenia produktu.
4. Przed użyciem należy całkowicie usunąć i odpowiednio zutylizować wszystkie papierowe metki, klipsy i elementy mocujące (szpilki, plastikowe zatrzaski itp.), aby zapobiec skaleczeniom lub połknięciu przez dzieci.
5. Produkt jest pluszową zabawką i nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci poniżej 3. roku życia. Dzieci powyżej 3 lat powinny korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.
6. Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie posiada właściwości terapeutycznych. Nie należy używać go jako pomocy do zasypiania ani urządzenia do fizjoterapii.
7. Przy prawidłowym czyszczeniu i konserwacji przewidywana żywotność produktu wynosi około 2–3 lata. Wraz z upływem czasu plusz może się zużywać, a wypełnienie tracić sprężystość, dlatego zaleca się regularną wymianę produktu.
8. Zaleca się czyszczenie co 1–2 miesiące. Zabawki mające częsty kontakt ze skórą powinny być czyszczone częściej; latem lub w przypadku nadmiernego pocenia się częstotliwość czyszczenia należy odpowiednio zwiększyć. Po zakończeniu okresu użytkowania wypełnienie można wyjąć i wykorzystać ponownie jako materiał wypełniający, a zewnętrzny materiał oddać do recyklingu tekstyliów, aby ograniczyć zanieczyszczenie środowiska.
9. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
10. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
11. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2417 Maskotka obciążeniowa przytulanka 2kg

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach