

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KSIĄŻECZKA SENSORYCZNA OGONY DŹWIĘK

PARAMETRY TECHNICZNE

Wiek: 6M+

Materiał: włókno poliestrowe + bezpieczny nadruk kolorowymi farbami; ABS, silikon

Zasilanie: 2 × bateria AA 1,5 V (brak w zestawie)

Montaż baterii:

- Otwórz komorę baterii w elemencie plastikowym (zwykle zabezpieczoną pokrywą lub śrubką).
- Włóż baterie zgodnie z oznaczeniem biegunów (+ / -).
- Zamknij i zabezpiecz komorę baterii.
- Sprawdź działanie przyciskiem aktywacji (jeśli dostępny) – funkcje światła i muzyki.

KORZYSTANIE

Zabawa i rozwój

- **Zabawa poznawcza:** dziecko obserwuje ogony zwierząt i dopasowuje je do odpowiednich ilustracji.
- **Stymulacja dotykowa:** różne tekstury (miękkie elementy, szeleszczące fragmenty) wspierają rozwój sensoryczny.
- **Nauka kolorów i pamięci:** intensywne kolory pomagają w rozpoznawaniu barw i kształtów poprzez powtarzalną zabawę.
- **Gryzak:** po umyciu i sterylizacji może być używany do łagodzenia bólu dziąseł podczas ząbkowania.

Przechowywanie i konserwacja

- Po użyciu wyłącz funkcje muzyki i światła, aby oszczędzać baterię.
- Przechowuj w suchym, czystym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Książeczka materiałowa

- Delikatnie przecierać wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem dla dzieci.
- Nie moczyć, nie prać w pralce, nie suszyć mechanicznie.
- Nie używać agresywnych chemikaliów.
- Suszyć w dobrze wentylowanym miejscu.

Elementy plastikowe

- Przed czyszczeniem wyjąć baterie.
- Przecierać wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzać w wodzie.

Gryzak silikonowy

- Myć po każdym użyciu.
- Sterylizować (wrzątek 1–2 minuty lub sterylizator parowy).
- W przypadku pęknięć, odbarwień lub twardnienia — wymienić.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej szóstego miesiąca życia.
2. Produkt przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
3. Produkt przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. W przypadku wycieku baterii natychmiast odizolować produkt i unikać kontaktu ze skórą; połknięcie baterii wymaga pilnej pomocy medycznej.
5. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
6. Regularnie sprawdzać stan szwów, elementów plastikowych i mocowań gryzaka.
7. Nie używać funkcji dźwięku i światła blisko uszu dziecka przez dłuższy czas.
8. Przed każdym użyciem sprawdzić stan gryzaka i jego mocowania.
9. Nie używać, jeśli produkt jest silnie zabrudzony i nie daje się wyczyścić.
10. Produkt nie jest wyrobem medycznym ani zabezpieczającym.
11. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas użytkowania.
12. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
13. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2438_2 Książeczka sensoryczna ogony dźwięk

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach