

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PĘDZEL MAGICZNY LED ZESTAW DO MALOWANIA 6 KOLORÓW

PARAMETRY TECHNICZNE

Wiek: 3+

Zawartość zestawu: 4 × pieczętka, 1 × tablica do rysowania, 16 × arkuszy papieru (32 strony)

Zasilanie 3 × bateria AA (brak w zestawie)

Materiały: Tworzywo sztuczne, Niewidzialny atrament, Specjalnie wykonane karty papierowe

Montaż baterii: Otwórz osłonę baterii, włóż trzy baterie AA zgodnie z oznaczeniami, zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Włóż trzy nowe baterie AA 1,5 V do głównej podstawy stanowiska do rysowania (baterie nie są dołączone do zestawu i należy je zakupić osobno). Używaj nowych baterii tego samego producenta i upewnij się, że zostały włożone zgodnie z oznaczeniami biegunów dodatnich (+) i ujemnych (–) znajdującymi się w komorze baterii.
2. Podłącz przewód pisaka do stanowiska do rysowania i zamocuj końcówkę pisaka (lub pędzelka).
3. Włącz przełącznik zasilania. Jeśli pisak się zaświeci, oznacza to prawidłowe zasilanie.
4. Usuń przezroczystą folię ochronną z każdego kolorowego pola farby znajdującego się na głównym module stanowiska do rysowania.
5. Zanurz końcówkę pisaka w wybranym kolorze, aby nabrać niewidzialny atrament, a następnie rysuj na dołączonym specjalnym papierze.
6. W zestawie znajdują się proste szablony rysunków — możesz z nich korzystać lub tworzyć własne projekty według własnej wyobraźni.
7. Kolor pojawi się wyłącznie na specjalnym papierze dołączonym do zestawu. Na zwykłym papierze niewidzialny atrament nie będzie widoczny.
8. W zestawie znajduje się pieczętka. Po przyłożeniu jej do poduszki z atramentem, a następnie do specjalnego papieru, uzyskasz odpowiedni wzór.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3. roku życia. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt nie jest wykonany z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością — nie wkładać do ust.
3. Po zakończeniu zabawy oraz przed kontaktem z żywnością należy zawsze umyć ręce.
4. Produkt jest zabawką do rysowania dla dzieci i nie powinien być używany do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
5. W przypadku zauważenia pęknięć lub uszkodzeń obudowy należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
6. Należy pamiętać, że niewidzialny atrament wyparuje, jeśli pozostanie otwarty przez okres dłuższy niż dwa tygodnie.
7. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż nadmierny dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
8. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
9. Nie należy wpatrywać się bezpośrednio w źródło światła.
10. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
11. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
12. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2443 Pędzel magiczny LED zestaw do malowania 6 kolorów

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach