



Masażer z pięcioma końcówkami:
Okrągła
Pocisk
Płaska
Typ U
Uchwyty do pasa

Dodatkowa rączka
Przewód USB C
Instrukcja obsługi



Korzyści:

Większa mobilność
Ułatwiona rozgrzewka
Przyspieszona regeneracja
Redukcja zmęczenia
Poprawione krążenie

- Zwiększona wydajność
- Redukcja bólu
- Rozluźnienie mięśniowo-powięziowe
- Rozluźnienie

Masażer wibracyjny zapewni Ci nowy komfort ćwiczeń i pracy nad własnym ciałem. Pomoże Ci rozluźnić mięśnie, zredukować ilość kwasu mlekowego w tkankach, pobudzi krążenie i przyspieszy regenerację. Poprawnie używany masażer będzie niesamowicie przydatnym narzędziem w rękach każdego, kto lubi ruch oraz potrzebuje chwili relaksu.

Zasady korzystania z masażera wibracyjnego:

- Nie należy masować jednej partii mięśni przez dłużej niż 1 – 2 minuty. Masaże przeprowadzaj w seriach.
 - Należy odpowiednio dobrać końcówkę do masowanej części ciała.
 - Masaż należy wykonywać wzdłuż mięśni, od góry do dołu.
 - Nie należy przykładać masażera do kości.
 - Masażer należy przesuwając powoli, jednostajnym ruchem.
- W przypadku napotkania szczególnie wymagającego masażu miejsca, możesz zatrzymać się w nim na krótką chwilę.
- W trakcie masażu rozluźnij się i głęboko oddychaj.



Masaż wibracyjny został pozytywnie przyjęty w świecie fizjoterapii i sportu, jako sposób na skrócenie czasu całkowitej regeneracji mięśni oraz walkę ze skurczami i zakwasami. Sprawdza się również w przypadku osób pracujących długo w jednej pozycji, w celu rozluźnienia mięśni i zapewnienia chwili przyjemnego komfortu.

W zestawie znajdziesz 5 różnych głowic, w tym jedną przeznaczoną do montażu pasa.

Dodatkowa rączka
Pozwoli Ci dosięgnąć wcześniej niedostępne miejsca!



 Pociąg – pozwała na precyzyjną pracę i dokładny masaż	 Płaska – Plecy, uda, pośladki Zapewnia umiarkowany nacisk
--	--

UWAGI! Należy korzystać jedynie z przewodów USB A – USB C spełniających wymagania urządzenia.

wystarczy do 180 minut masazu.

1. Przed użycie upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.
2. Aby naładować akumulator, podłącz doładowany op zestaw przewód USB do odpowiedniego adaptera sieciowego.
3. Podczas ładowania dioda LED będzie migać, a za każdym razem ładowania świecić się będzie stałe na biało.
4. W zależności od ustawionej mocy oraz intensywności korzystania jedno ładowanie

Pas wibracyjny pozwolił na delikatny masaż każdej części ciała, w tym miedzi i stawów. Przed użyciem dostosuj długość pasa według własnych preferencji.

2. Włącz masażer przytrzymując włącznik przez 3 sekundy.
3. Wcisnąć włącznik ponownie wzmieni przez 12 pozostawm mocy. Wskaźnik LED będzie zmieniał się z 12 pozostawm wpranego typu.
4. Przytrzymaj włącznik przez 3 sekundy, aby wyłączyć masażer. Masażer wyłączy się automatycznie po 15 minutach. Jeśli wciąż potrzebujesz masażu, ponownie uruchom urządzenie.
6. Aby wyłączyć masażer, wciśnij przycisk znajdujący się po obu jej stronach i podajni.



i!si! podtrbnejsz konkrtnego, precyzyjnego dtaenia, wzbryl jedn z precyzjnego przenaczony op maszu wibracyjnego. Wybierz najbardziej zadowolajc Twoim potrzebom gowicwie! i!si! zabij podasz masazu unikac koci! stawow, idzjz moze to pomodowa bci.

1. Produkt przeznaczony do użycia przez osoby dorosłe.
2. Produkt powinien być odpowiednio zapoznanie z instrukcją.
3. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
4. Nie należy zbliżać głowicy masażera do kości i delikatnych regionów ciała.
5. Produkt należy używać na suchą, czystą skórę. Nie należy masować przez ubranie.
6. Jeśli masaż sprawia ból, należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Korzystać jedynie z odpowiednio dobranej głowicy.
8. Zbyt długie korzystanie lub zbyt mocne dociskanie masażera może prowadzić do powstania siniaków.
9. Masażer nie należy zbliżać do włosów, palców i twarzy.
10. Nie należy blokować wlotu powietrza chłodzącego siłnik urządzenia.
11. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdzie nie występuje wilgoć i wady może prowadzić do twardego uszkodzenia produktu.
12. Przed każdym użyciem dokładnie zapoznać się ze stanem produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przemyśleć korzystanie.
13. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować urządzenia.
14. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

ja na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3712 Pistoliet do masazu masazer do ciała z paskiem

Importeur: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 - lecia Państwa Polskiego 8, 15 - 111 Białystok

Wypodukowano w Chinach

Wymiary: 17 cm x 14 cm x 5 cm
Waga z opakowaniem: 1.2 kg
Waga pistoletu: 570 g
Prędkość: 2400 – 3300 obrotów na minutę
Typ silnika: szczotkowy
Zasilanie: akumulator: litowo-jonowy 18650
Ładowanie: USB 5V 1A
Pojemność akumulatora: 1500 mAh
Czas pracy: do 180 minut