

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MARKERY AKRYLOWE DO TKANIN KAMIENI 240 SZTUK

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj tuszu: na bazie wody

Rodzaj końcówki: pędzelkowa, 1–4 mm

Unikalny automatyczny system kontroli przepływu tuszu: system wykorzystuje wielowarstwowy bufor/regulator znajdujący się wewnątrz korpusu markera, aby zapewnić wyjątkowo płynny i równomierny przepływ tuszu, zapobiegając jego nadmiernemu wypływowi oraz zatykaniu końcówki. Wydajna konstrukcja z bezpośrednim doprowadzaniem tuszu minimalizuje jego straty i umożliwia pełne wykorzystanie zawartości.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P. Co zrobić, jeśli otrzymam produkt, z którego wycieka tusz, który nie działa lub jest uszkodzony?

O. W przypadku wycieku tuszu należy oczyścić końcówkę markera – po wykonaniu tej czynności marker nadal może być używany. W przypadku produktu, który nie działa lub jest uszkodzony, należy skontaktować się z działem obsługi klienta online.

P. Co zrobić, jeśli tusz w markerze akrylowym nie wypływa?

O. Czyszczenie końcówki markera: jeśli końcówka jest sucha, można namoczyć ją w ciepłej wodzie lub przetrzeć alkoholem. Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić struktury włókien końcówki.

P. Czy końcówka markera akrylowego może przeciekać podczas użytkowania?

O. Gdy marker nie jest szczelnie zamknięty, częste potrząsanie lub silne wstrząsy mogą powodować gromadzenie się tuszu w końcówce. Jeśli zauważysz, że tusz kapie z końcówki, najpierw ustaw końcówkę skierowaną do góry, a następnie owiń końcówkę bibułą lub papierem chłonnym, aby wchłonąć nadmiar tuszu. Poczekać, aż tusz zacznie wypływać równomiernie.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

- Przechowywać produkt w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur.
- Unikać ekstremalnych temperatur (wysokich temperatur lub mrozu), aby zachować odpowiednią jakość tuszu.
- Po użyciu delikatnie wytrzeć końcówkę, aby pozostała czysta i wolna od zatorów.

Wskazówka: Przed użyciem wstrząsnąć, po użyciu dokładnie zamknąć skuwkę i przechowywać marker w pozycji poziomej.

OSTRZEŻENIA

1. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Produkt nie jest zabawką. Podczas korzystania dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie należy wykorzystywać produktu do malowania skóry, ciała ani ust. W przypadku ich zabrudzenia zmyj tusz letnią wodą.
4. W przypadku dostania się tuszu do oczu natychmiast przepłucz je obficie czystą wodą.
5. Stosuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
6. Po użyciu dokładnie zamknij markery.
7. Markery przechowuj w suchym miejscu, gdyż nadmiar wilgoci i wody może prowadzić do ich trwałego uszkodzenia.
8. Markery przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia oraz chroń je przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, aby uniknąć ich wysychania.
9. Jeśli produkt nie był używany przez dłuższy czas, przed użyciem należy go dokładnie wstrząsnąć, aby ponownie równomiernie rozprowadzić osadzony pigment i zapewnić jednolity kolor.
10. Produkt może powodować reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia podrażnienia należy natychmiast przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.
11. Produkt może powodować reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia podrażnienia należy natychmiast przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.
12. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
13. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
14. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2268 Markery akrylowe do tkanin kamieni 240 sztuk

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach