

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WOREK BOKSERSKI INTERAKTYWNY LED ŚWIATŁO DŹWIĘK

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał:

- Nadmuchiwana kolumna: ekologiczne PVC, włóknina, tworzywo sztuczne (ABS)
- Rękawice: PU / gąbka

Zasilanie: Tablica wyników wymaga 3 baterii AA (akumulatory nie są obsługiwane).

Tryby gry: 6 trybów:

- Tryby 1–4 – losowe cele o stopniowo rosnącym poziomie trudności
- Tryb 5 – efekty dźwiękowe pianina
- Tryb 6 – wyzwanie pamięciowe

Odpowiedni wiek: 3+

Zawartość zestawu:

- Nadmuchiwana kolumna × 1
- Tablica wyników × 1
- Rękawice bokserskie × 1 para

UŻYTKOWANIE

KROK 1: ROZPAKOWANIE I KONTROLA

Otwórz opakowanie i wyjmij wszystkie elementy. Sprawdź, czy nadmuchiwana kolumna, podstawa, licznik punktów oraz rękawice są kompletne i nie noszą śladów uszkodzeń.

KROK 2: NADMUCHIWANIE I MONTAŻ

Nadmuchiwanie: Odszukaj zawór powietrza w kolumnie i otwórz go. Za pomocą pompki ręcznej lub nożnej (nie używaj pomp wysokociśnieniowych ani kompresorów) powoli napompuj kolumnę, aż będzie wypełniona i sprężysta, ale nie całkowicie twarda. Napompuj ją do około **80% pojemności**, ponieważ wraz ze wzrostem temperatury otoczenia powietrze zwiększa swoją objętość. Po zakończeniu szybko i dokładnie zamknij zawór.

Montaż baterii: Otwórz komorę baterii w liczniku punktów i włóż **3 nowe baterie AA** zgodnie z oznaczeniami biegunów (+/-). **Baterie nie są dołączone do zestawu.**

Stabilizacja podstawy: Otwórz korek otworu do napełniania znajdujący się w podstawie. Powoli napełnij podstawę czystą wodą lub suchym drobnym piaskiem, aż jej ciężar zapewni stabilne podparcie kolumny. Zaleca się napełnienie podstawy do około **2/3 pojemności**. Nie wsypuj kamieni, ziemi ani nie wlewasz cieczy żrących. Po napełnieniu dokładnie dokręć korek, aby zapewnić szczelność.

KROK 3: URUCHOMIENIE I ZABAWA

Ustaw zmontowany produkt na płaskiej, otwartej powierzchni, z dala od mebli, szkła, lamp oraz innych łatwo tłukących się przedmiotów, a także narożników. Naciśnij przycisk zasilania na tablicy wyników. System przeprowadzi automatyczny test, a wskaźniki świetlne zostaną uruchomione.

Zakładanie rękawic: Załóż użytkownikowi rękawice bokserskie i dopasuj zapięcia na rzep, aby rękawice dobrze przylegały, ale nie uciskały dłoni.

Wybór trybu: Naciśnij przycisk „**MODE**”, aby przełączać się pomiędzy sześcioma trybami gry. Rozpocznij zabawę zgodnie z komunikatami głosowymi lub sygnałami świetlnymi.

SPOSÓB GRY

Stań naprzeciw nadmuchiwanej kolumny i używając rękawic bokserskich uderzaj w podświetlone, ponumerowane cele zgodnie ze wskazaniem światła. Po trafieniu celu tablica wyników wyświetli zdobyte punkty oraz odtworzy efekt dźwiękowy.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt jest dynamicznym urządzeniem sportowo-rekreacyjnym. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, upadek użytkownika lub zderzenie z innymi osobami albo przedmiotami, co może prowadzić do poważnych obrażeń.
2. Nie uderzaj ludzi, zwierząt ani żadnych przedmiotów innych niż wyznaczone cele.
3. Pozostaw co najmniej 2 metry wolnej przestrzeni wokół miejsca użytkowania i usuń wszystkie przeszkody.
4. Nie pompuj produktu nadmiernie, aby uniknąć jego pęknięcia. W wysokiej temperaturze pozostaw zapas miejsca na rozszerzanie się powietrza.
5. Regularnie sprawdzaj szczelność produktu. W przypadku wykrycia powolnego uchodzenia powietrza niezwłocznie napraw produkt lub ponownie go napompuj.

6. Używaj wyłącznie odpowiednich baterii AA. Nie mieszaj nowych i zużytych baterii, różnych typów baterii ani baterii jednorazowych z akumulatorami.
7. Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie. W przypadku wycieku baterii natychmiast wyczyść komorę baterii i zaprzestań korzystania z licznika punktów.
8. Po napełnieniu wodą lub piaskiem zawsze dokładnie dokręć korek i ustaw produkt na idealnie równej powierzchni (np. podłodze lub płaskim betonie). Nie ustawiaj produktu na pochyłościach, krawędziach dywanów, śliskich płytkach ani innych niestabilnych powierzchniach.
9. Chociaż produkt przeznaczony jest dla dzieci od 3 roku życia, wszystkie dzieci muszą korzystać z niego wyłącznie pod stałym i bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
10. Opiekun powinien dopilnować przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz dobrać odpowiedni tryb gry i czas zabawy do wieku oraz sprawności fizycznej użytkownika (zalecany czas jednej sesji wynosi 15–20 minut).
11. Przed rozpoczęciem gry wykonaj krótką rozgrzewkę. Podczas uderzania stosuj prawidłową postawę bokerską i uderzaj kostkami zaciśniętej pięści. Nie używaj nadgarstków ani innych części ciała do zadawania ciosów, aby uniknąć skręceń.
12. Zaleca się noszenie obuwia sportowego oraz luźnej odzieży. Zabrania się gry boso, w klapkach lub podczas noszenia biżuterii.
13. W przypadku zawrotów głowy, zmęczenia lub jakiegokolwiek dyskomfortu należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i odpocząć.
14. Przed każdym użyciem sprawdź, czy kolumna jest stabilna, powierzchnia nie jest uszkodzona, a licznik punktów jest prawidłowo zamocowany.
15. Trzymaj produkt z dala od ognia, źródeł ciepła oraz ostrych przedmiotów. Nadmuchiwana kolumna nie jest odporna na wysoką temperaturę ani przebicia.
16. Podczas zabawy upewnij się, że osoby postronne, szczególnie małe dzieci, znajdują się w bezpiecznej odległości.
17. Produkt emituje migające światła. U niewielkiej liczby osób cierpiących na padaczkę fotogenną lub nadwrażliwość na światło mogą wystąpić niepożądane reakcje. Osoby z takimi schorzeniami nie powinny korzystać z produktu.
18. Głośność jest regulowana. Korzystaj z produktu przy rozsądnym poziomie głośności, aby uniknąć długotrwałego narażenia słuchu na wysoki poziom hałasu.
19. Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki. Nie stosuj żrących środków czyszczących.
20. Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, spuść część powietrza (nie opróżniaj całkowicie kolumny), wyjmij baterie i przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu.
21. Wewnętrzną stronę rękawic bokerskich można przecierać wilgotną ściereczką, a następnie pozostawić do wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu.
22. Produkt przeznaczony jest do rekreacyjnego użytku domowego i nie stanowi profesjonalnego sprzętu treningowego.
23. Opiekun ma obowiązek ocenić stan zdrowia użytkownika oraz bezpieczeństwo miejsca użytkowania produktu i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wypadki (takie jak obrażenia spowodowane przewróceniem się produktu, uderzeniami, wyciekami baterii itp.) wynikające z niewystarczającego nadzoru, nieprawidłowego montażu, niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania niniejszych ostrzeżeń.
24. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia ciała ani szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi oraz ostrzeżeń.
25. Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.

KX2306 Worek bokerski interaktywny LED światło dźwięk

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach