

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### UL PLUSZOWY MIĘKKI PSZCZOŁY ZABAWKA SENSORYCZNA

#### PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 18m+
- Tworzywo: plusz, bawełna PP (włókno poliestrowe)

#### KORZYSTANIE

##### KROK 1: ROZPAKOWANIE I KONTROLA

Otwórz opakowanie i wyjmij zabawkę w formie plastra miodu oraz wszystkie pszczołki. Sprawdź, czy zamek działa płynnie, szwy są mocne, a wszystkie pszczołki są całe i nieuszkodzone. Delikatnie je ugnieć, aby przywrócić puszysty kształt.

##### KROK 2: ZABAWA I INTERAKCJA

**Zabawa w odgrywanie ról:** Rodzic może wraz z dzieckiem odgrywać historię powrotu pszczołek do ula, wkładając i wyjmując je pojedynczo. Wspiera to rozwój małej motoryki oraz umiejętności językowych.

**Nauka porządkowania:** Zachęcaj dziecko do odkładania wszystkich pszczołek do ula i zamykania zamka po zabawie, co rozwija nawyki porządku.

##### KROK 3: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

**Czyszczenie powierzchniowe:** Do codziennego czyszczenia używać miękkiej szczotki lub wilgotnej ściereczki.

##### Pranie ręczne (zalecane):

- Woda poniżej 30°C + niewielka ilość neutralnego detergentu
- Delikatnie dociskać i prać (bez tarcia i długiego moczenia)
- Dokładnie wypłukać czystą wodą
- Nie wykręcać – delikatnie odcisnąć wodę i zawinąć w suchy ręcznik
- Suszyć na płasko w cieniu, w przewiewnym miejscu

**UWAGA:** pranie w pralce (tryb delikatny/wełna w worku) zwiększa ryzyko deformacji.

Po wyschnięciu delikatnie ugnieść zabawkę, aby odzyskała puszystość.

#### OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej osiemnastego miesiąca życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy regularnie sprawdzać szwy i elementy dekoracyjne; w razie uszkodzeń zaprzestać używania.
4. Zabronione jest wkładanie elementów do ust.
5. Nie używać w łóżeczkach i kojcach bez nadzoru.
6. Należy uważać na długie elementy zamka – ryzyko zaplątania.
7. Nie zakrywać twarzy zabawką podczas zabawy.
8. Produkt łatwopalny – trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła.
9. Produkt przeznaczony wyłącznie do zabawy i dekoracji.
10. Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dziecka podczas użytkowania.
11. Naturalne zużycie (mechacenie, blaknięcie, zbiecie wypełnienia) jest normalne.
12. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania.
13. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
14. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
15. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2355 Ul pluszowy miękki pszczoły zabawka sensoryczna

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach