

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WARZYWA PLUSZOWE SENSORYCZNE W KOSZYKU PUDEŁKU

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3+
- Tworzywo: plusz, bawełna PP

UŻYTKOWANIE

KROK 1: ROZPAKOWANIE I PIERWSZE WRAŻENIA

- Otwórz opakowanie i wyjmij brązową pluszową podstawę „gleby”.
- Delikatnie otwórz lub rozluźnij „glebę”, aby odkryć różne uroczne pluszowe owoce i warzywa „rosnące” w środku.
- Wyjmuj je po kolei i przedstaw dziecku nazwę, kolor oraz kształt każdego owocu i warzywa.

KROK 2: POMYSŁY NA ZABAWĘ KREATYWNĄ

Zabawa w zbieranie plonów: Dziecko może wcielić się w rolnika lub ogrodnika, wyciągając owoce i warzywa z „gleby” i doświadczając radości zbiorów. Wspiera to rozwój siły dłoni oraz koordynacji ręka–oko.

Zabawa tematyczna i odgrywanie ról: Wykorzystaj owoce i warzywa do tworzenia scenariuszy zabawy, takich jak „warzywniak”, „kuchnia” czy „piknik”, co rozwija wyobraźnię i umiejętności językowe.

Edukacja poznawcza:

- Zabawy w sortowanie: klasyfikowanie owoców i warzyw według koloru, wielkości lub rodzaju (owoce/warzywa)
- Wczesna matematyka: liczenie elementów, proste dodawanie i odejmowanie
- Wiedza ogólna: nauka o warunkach wzrostu i wartościach odżywczych
- Nawyki porządkowania: odkładanie wszystkich elementów z powrotem do „gleby” po zabawie

KROK 3: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Codzienna pielęgnacja: Regularnie czyść powierzchnię pluszu miękką szczotką. Drobne zabrudzenia usuwać wilgotną ściereczką z niewielką ilością neutralnego detergentu, a następnie przetrzeć czystą wilgotną ściereczką i pozostawić do wyschnięcia.

Czyszczenie głębokie (zalecane ręczne):

- Zanurzyć zabawkę w ciepłej wodzie poniżej 30°C z neutralnym detergentem
- Delikatnie dociskać i myć, bez intensywnego pocierania, szczotkowania lub wykręcania

- Dokładnie wypłukać czystą wodą
- Delikatnie odcisnąć wodę i zawinąć w suchy ręcznik
- Suszyć w chłodnym, przewiewnym miejscu, bez słońca i źródeł ciepła

UWAGA: zaleca się pranie ręczne. Pranie w pralce (tryb delikatny/wełna w worku ochronnym) może spowodować deformacje.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt zawiera małe pluszowe elementy, które mogą powodować ryzyko zadławienia u niemowląt i małych dzieci.
2. Dzieci poniżej 3 lat nie mogą używać produktu bez stałego nadzoru dorosłych.
3. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Należy regularnie sprawdzać, czy elementy (oczy, liście, szwy) są dobrze przymocowane; w razie uszkodzeń przerwać użytkowanie.
5. Zabronione jest wkładanie elementów do ust, gryzienie lub połykanie.
6. Nie umieszczać w łóżeczkach ani kojcach dziecięcych.
7. Należy unikać zakrywania ust i nosa dużymi elementami zabawki.
8. Usuwać luźne nitki, aby zapobiec zaplątaniu.
9. Materiał jest łatwopalny – trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła.
10. Produkt przeznaczony wyłącznie do zabawy i edukacji.
11. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas użytkowania.
12. Naturalne zużycie (mechacenie, blaknięcie, zbiecie wypełnienia) jest normalne.
13. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania.
14. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
15. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.

KX2356 Warzywa pluszowe sensoryczne w koszyku pudełku

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach