

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SMOK INTERAKTYWNY LED EFEKT PARY ŚWIATŁA DŹWIĘK

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3+
- Zasilanie: 3 x bateria (AA (brak w zestawie))

Funkcja spray

Do zbiornika wlewać wyłącznie wodę oczyszczoną lub przegotowaną i ostudzoną wodę. **Nie używać żadnych innych płynów.**

UŻYTKOWANIE

KROK 1. ROZPAKOWANIE I PRZYGOTOWANIE

1. Otwórz opakowanie i wyjmij dinozaura, butelkę na wodę oraz instrukcję.
2. Sprawdź stan elementów: stawy, elementy świetlne oraz korek zbiornika wody.
3. Opiekun powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją, szczególnie z ostrzeżeniami.

KROK 2. MONTAŻ BATERII

1. Znajdź komorę baterii pod spodem dinozaura.
2. Otwórz pokrywę za pomocą śrubokręta.
3. Włóż trzy nowe baterie AA, zachowując prawidłową polaryzację (+ / -).
4. Dokładnie zamknij i zabezpiecz pokrywę.

KROK 3. NAPEŁNIANIE WODĄ I URUCHOMIENIE

Napełnianie zbiornika

1. Otwórz korek wlewu w górnej części głowy dinozaura.
2. Używając dołączonej butelki, wlej wyłącznie wodę oczyszczoną lub przegotowaną i ostudzoną.
3. Nie przekraczaj oznaczonego poziomu maksymalnego.
4. Natychmiast dokładnie zamknij korek.

Uruchomienie

1. Umieść dinozaura na płaskiej, otwartej powierzchni (podłoga lub stół).
2. Przełącz włącznik na pozycję „ON”.
3. Dinozaur automatycznie:
 - chodzi,
 - ryczy,
 - porusza głową,
 - świeci na grzbiecie i skrzydłach,
 - okresowo rozpyla mgiełkę z pyska.

KROK 4. OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE

Tryb pracy

- Produkt działa w trybie automatycznym.
- Nie wymaga pilota.
- Kierunek ruchu można korygować poprzez przeszkody lub delikatne ustawienie toru ruchu.

Zatrzymanie

- Przełącz przycisk na pozycję „OFF”.

Konserwacja po użyciu

Opróżnianie zbiornika

Po każdej zabawie całkowicie opróżnij zbiornik wody, otwórz korek i pozostaw do wyschnięcia, aby zapobiec osadom i bakteriom.

Czyszczenie

- Przetrzyj suchą ściereczką.
- Nie zanurzaj w wodzie i nie myj pod bieżącą wodą.

Baterie

- Przy dłuższym nieużywaniu usuń baterie, aby uniknąć wycieku i korozji.

Przechowywanie

- Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt zawiera małe elementy, ruchome części mechaniczne oraz zbiornik na wodę – ryzyko zadławienia, przytrzaśnięcia i przypadkowego połknięcia.
2. Produkt jest bezwzględnie nieprzeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia.
3. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Baterie należy zawsze instalować zgodnie z polaryzacją (+/-). Nie mieszać baterii nowych i starych ani różnych typów.
5. Nie wrzucać baterii do ognia, nie rozbierać, nie zwierać ani nie ładować baterii jednorazowych.
6. Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci – połknięcie wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.
7. Regularnie sprawdzać stan baterii i usuwać je przy dłuższej przerwie w użytkowaniu.
8. Do zbiornika wolno wlewać wyłącznie wodę – inne płyny mogą powodować uszkodzenia, korozję lub zagrożenie chemiczne.
9. Nie kierować mgiełki w stronę twarzy (zwłaszcza oczu, nosa i ust), zwierząt, gniazdek elektrycznych, urządzeń i jedzenia.
10. Uwaga na śliską powierzchnię – mgiełka może powodować poślizg (szczególnie na płytkach i drewnie).
11. Mgiełka nie jest przeznaczona do spożycia – należy myć ręce po zabawie.
12. Nie wkładać palców, włosów ani ubrań w ruchome części (nogi, szyja, stawy).
13. Nie używać w wilgotnym środowisku (łazienka, deszcz, basen). Produkt przeznaczony wyłącznie do suchych powierzchni wewnętrznych.
14. Nie używać na miękkich powierzchniach (łóżko, sofa) – ryzyko przegrzania silnika.
15. Produkt jest zabawką – nie służy do jazdy ani przenoszenia ciężarów.
16. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
17. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania.
18. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

KX2358 Smok interaktywny LED efekt pary światła dźwięk

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach