

INSTRUKCJA OBSŁUGI

JASZCZURKA RC GEKON LED CHODZI PO ŚCIANACH ŚWIECI

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 4+

Zasilanie

- Jaszczurka: akumulator 3,7 V 500 mAh (w zestawie), ładowanie USB
- Pilot: 2 × bateria AA 1,5 V (brak w zestawie)

Materiał

- Korpus: tworzywo ABS
- Kończyny i ogon: elastyczny silikon

Sterowanie

- Zdalne sterowanie 2,4 GHz
- Zasięg: ok. 8 m (otwarta przestrzeń)

Funkcje specjalne

- Poruszanie się po podłodze, ścianach i sufitach
- Efekty świetlne LED w oczach

Czas pracy

- Ładowanie: ok. 90 minut
- Praca: ok. 10–15 minut

OBSŁUGA

KROK 1. ROZPAKOWANIE I PRZYGOTOWANIE

1. Otwórz opakowanie i wyjmij jaszczurkę, kabel USB oraz instrukcję.
2. Sprawdź stan korpusu, silikonowych kończyn i ogona.
3. Opiekun powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją, szczególnie z ostrzeżeniami.

KROK 2. PIERWSZE ŁADOWANIE I URUCHOMIENIE

Ładowanie

1. Podłącz mniejszą końcówkę kabla USB do gniazda ładowania jaszczurki.
2. Drugi koniec podłącz do portu USB komputera lub zasilacza 5V/1A.
3. Podczas ładowania diody w oczach mogą migać lub świecić.
4. Pierwsze ładowanie powinno trwać ok. 90 minut.

Włączanie

- Naciśnij krótko przycisk zasilania na jaszczurce.
- Zaświecenie oczu oznacza gotowość do pracy.

KROK 3. OBSŁUGA PILOTA I TRYBY PRACY

Sterowanie

Pilot zazwyczaj nie wymaga parowania i działa od razu po włączeniu.

Wymagania powierzchni

Dla prawidłowego działania powierzchnia musi być czysta, sucha, gładka, wolna od kurzu i tłuszczu. Nierówne lub wilgotne powierzchnie obniżają przyczepność.

Tryby działania

Tryb podłogowy

- Umieścić jaszczurkę na podłodze.
- Steruj: przód, tył, lewo, prawo.

Tryb wspinania po ścianie

- Przyłóż głowę jaszczurki do ściany.
- Urządzenie automatycznie się przyczepi.
- Steruj ruchem w górę, dół, lewo, prawo.

Tryb sufitu

- Możliwe użycie na gładkim suficie (tylko w bezpiecznych warunkach).

Zdejmowanie z powierzchni

- Delikatnie odklejaj równolegle do ściany.
- Nie ciągnij gwałtownie.

KROK 4. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Po użyciu wyłącz urządzenie i pilot.
2. Czyść suchą ściereczką.
3. Elementy silikonowe można przemywać wodą i dokładnie suszyć.
4. Nie używaj alkoholu, olejów ani środków żrących.
5. Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od słońca i nacisku.
6. Przy długiej przerwie ładuj baterię co ok. 3 miesiące.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt zawiera małe elementy i części ruchome – ryzyko upadku podczas wspinania.
2. Produkt jest bezwzględnie nieprzeznaczony dla dzieci poniżej 4 lat.
3. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie używać nad ludźmi, zwierzętami ani delikatnymi przedmiotami.
5. Nie używać w pobliżu wentylatorów sufitowych, lamp i innych przeszkód.
6. Zachować bezpieczną odległość podczas wspinania.
7. Nie używać na lustrach, drogich meblach, chropowatych lub wilgotnych powierzchniach.
8. Trzymać z dala od kuchni, łazienek, źródeł ognia i wody.
9. Unikać zaplątania ogona i kończyn w kable, zasłony i inne przedmioty.
10. Produkt może wystraszyć osoby wrażliwe (dzieci, osoby starsze).
11. Ładować wyłącznie dołączonym kablem USB i zasilaczem 5V.
12. Ładowanie musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
13. Nie ładować bez nadzoru ani przez długi czas (zalecane max 2 godziny).
14. W przypadku przegrzania, dymu lub zapachu natychmiast odłączyć zasilanie.
15. Baterii nie wolno rozbierać, przebijać ani wrzucać do ognia.
16. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy okresowo ładować baterię.
17. Produkt jest zabawką – nie służy do wspinania ani przenoszenia ciężarów.
18. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie przez dziecko.
19. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użycia.
20. Siła przyczepności zależy od powierzchni i poziomu naładowania – spadki na nieidealnych powierzchniach są normalne.

KX2359 Jaszczurka RC gekon LED chodzi po ścianach świeci

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach