

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOPARKA RC 6CH 1:24 OBRÓT 360 USB NA GĄSIENICACH

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Zasięg zdalnego sterowania:** ≤ 8 m (na otwartej przestrzeni)
- **Czas ładowania:** 90–100 minut
- **Czas pracy:** 10–15 minut
- **Wiek:** 6+

Zasilanie:

- **Koparka:** Akumulator 3,7 V 500 mAh (w zestawie)
- **Nadajnik (pilot):** 2 × bateria AA (brak w zestawie)

OBSŁUGA

KROK 1. ROZPAKOWANIE I PRZYGOTOWANIE

1. Otwórz opakowanie i wyjmij koparkę, pilot oraz przewód do ładowania.
2. Sprawdź, czy żadne elementy nie zostały uszkodzone podczas transportu.
3. Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję, zwracając szczególną uwagę na ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

KROK 2. INSTALACJA BATERII I ŁADOWANIE

Montaż baterii w pilocie

1. Otwórz pokrywę komory baterii znajdującą się z tyłu pilota.
2. Włóż dwie nowe baterie AA, zachowując prawidłową polaryzację (+/-) zgodnie z oznaczeniami znajdującymi się wewnątrz komory.
3. Zamknij pokrywę komory baterii.

Pierwsze ładowanie koparki

1. Podłącz jeden koniec dołączonego przewodu USB do gniazda ładowania akumulatora, a drugi do standardowego zasilacza USB (np. ładowarki do telefonu) lub portu USB komputera.
2. Podczas ładowania kontrolka koparki zazwyczaj świeci na czerwono. Po pełnym naładowaniu zmienia kolor na zielony lub gaśnie.
3. Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie akumulatora przez około **2 godziny**.
4. Po zakończeniu ładowania umieść akumulator w komorze znajdującej się na spodzie koparki, zamknij pokrywę i dokręć śruby.

KROK 3. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA

Włączanie

1. Włącz przełącznik zasilania znajdujący się na spodzie koparki.
2. Włącz zasilanie pilota.

Sterowanie

- **Drążek jazdy przód/tył/lewo/prawo** – steruje kierunkiem jazdy koparki.
- **Przycisk lub drążek obrotu** – steruje obrotem górnej części koparki w lewo i w prawo.

Korzystaj z zabawki wyłącznie na płaskiej i równej powierzchni (np. na podłodze lub utwardzonej nawierzchni). Unikaj zabawy w pobliżu schodów, stołów oraz innych niebezpiecznych miejsc.

KROK 4. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

1. Po zakończeniu zabawy wyłącz zasilanie koparki i pilota.
2. W przypadku dłuższego przechowywania wyjmij baterie z pilota, aby zapobiec ich wyciekowi i uszkodzeniu układu elektronicznego.
3. Czyść powierzchnię zabawki suchą ściereczką.

4. Przechowuj produkt w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz wysokich temperatur.
5. Regularnie sprawdzaj koła, ramię koparki oraz pozostałe elementy pod kątem poluzowania lub uszkodzeń.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt zawiera małe elementy oraz ruchome części mechaniczne, które podczas pracy mogą powodować ryzyko przytrzaśnięcia oraz zadławienia.
2. Produkt jest bezwzględnie przeznaczony wyłącznie dla dzieci od 6. roku życia.
3. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Opiekun powinien zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie zabawki.
5. Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów (+/-).
6. Nie mieszaj nowych i zużytych baterii ani baterii różnych typów lub producentów. Nie mieszaj baterii jednorazowych z akumulatorami.
7. Nie wrzucaj baterii do ognia.
8. Nie zwieraj, nie rozbieraj i nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
9. Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z pilota.
10. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie z pilota.
11. Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie wymieniać baterii, aby uniknąć ryzyka połknięcia.
12. W przypadku połknięcia baterii natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
13. Używaj wyłącznie przewodu do ładowania dołączonego do zestawu.
14. Podczas ładowania ustaw koparkę na płaskiej, niepalnej i dobrze wentylowanej powierzchni, z dala od łóżek, sof oraz innych materiałów łatwopalnych.
15. Ładowanie powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Nie pozostawiaj produktu podłączonego do ładowania bez nadzoru przez dłuższy czas (zalecany maksymalny czas wynosi 4–5 godzin).
16. Jeśli podczas ładowania akumulator, przewody lub produkt nadmiernie się nagrzewają, odkształcają, wydzielają dym lub nietypowy zapach, natychmiast przerwij ładowanie i odłącz zasilanie.
17. Podczas pracy nie zbliżaj palców, włosów ani odzieży do ramienia koparki, przegubów obrotowych, kół ani innych ruchomych elementów, aby uniknąć przytrzaśnięcia lub wkręcenia.
18. Nigdy nie kieruj koparką w stronę ludzi, zwierząt ani delikatnych przedmiotów.
19. Produkt nie jest wodoodporny. Nie używaj go podczas deszczu, w wilgotnym otoczeniu ani w pobliżu wody (kałuże, baseny itp.).
20. Nie używaj produktu na drogach, schodach, pochyłościach ani w innych niebezpiecznych miejscach, aby uniknąć upadku, uszkodzenia lub wypadku.
21. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
22. Regularnie kontroluj stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
23. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
24. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2369 Koparka RC 6CH 1:24 obrót 360 USB na gąsienicach

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach