

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOPARKA RC SPYCHACZ BULDOŻER 7CH 2,4GHZ

MGIEŁKA

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Zasięg zdalnego sterowania:** ≤ 8 m (na otwartej przestrzeni, bez przeszkód)
- **Wiek:** 3+

Zasilanie:

- **Pojazd:** akumulator 3,7 V 500 mAh (w zestawie)
- **Pilot:** 2 × bateria AA (brak w zestawie)

Woda do funkcji mgiełki: Do zbiornika należy wlewać wyłącznie wodę oczyszczoną lub przegotowaną i ostudzoną. Nie używaj żadnych innych płynów.

UŻYTKOWANIE

KROK 1. ROZPAKOWANIE I PRZYGOTOWANIE

1. Otwórz opakowanie i wyjmij koparkę, pilot oraz przewód do ładowania.
2. Sprawdź, czy wszystkie elementy są kompletne i nieuszkodzone.
3. Opiekun powinien dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, zwłaszcza ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

KROK 2. MONTAŻ BATERII, NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA I ŁADOWANIE

Montaż baterii w pilocie

1. Otwórz komorę baterii pilota.
2. Włóż dwie nowe baterie AA, zachowując prawidłową polaryzację (+/-).
3. Zamknij i dokręć pokrywę komory baterii.

Napełnianie zbiornika na wodę (funkcja mgiełki)

1. Odszukaj otwór do napełniania zbiornika znajdujący się w pojeździe.
2. Wlej wyłącznie wodę oczyszczoną lub przegotowaną i ostudzoną.
3. Nie przekraczaj oznaczonego maksymalnego poziomu napełnienia.
4. Dokładnie zakręć korek, aby zapewnić szczelność.

Pierwsze ładowanie pojazdu

1. Użyj dołączonego przewodu USB i podłącz akumulator do źródła zasilania USB.
2. Podczas ładowania wskaźnik świeci zazwyczaj na czerwono. Po pełnym naładowaniu zmienia kolor na zielony lub gaśnie.
3. Przed pierwszym użyciem zaleca się ładowanie przez około **2 godziny**.
4. Włóż akumulator do komory w pojeździe, podłącz przewód zasilający, zamknij pokrywę i dokręć śruby.

KROK 3. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA

Włączanie

1. Włącz zasilanie pojazdu.
2. Włącz zasilanie pilota.

Podstawowe sterowanie

Za pomocą drążków pilota steruj: jazdą do przodu, jazdą do tyłu, skrętem w lewo, skrętem w prawo.

Oświetlenie i funkcja mgiełki

- Oświetlenie włącza się automatycznie po uruchomieniu pojazdu lub podczas jazdy.
- Funkcja mgiełki uruchamiana jest specjalnym przyciskiem na pilocie (zgodnie z oznaczeniami na pilocie). Naciśnij przycisk, aby uruchomić rozpylanie wodnej mgiełki.

Nie kieruj mgiełki na twarz, oczy, urządzenia elektryczne ani przedmioty wrażliwe na wilgoć.

KROK 4. KONSERWACJA PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA

Opróżnianie i suszenie

Po zakończeniu zabawy opróżnij zbiornik z pozostałej wody i pozostaw go otwarty do całkowitego wyschnięcia, aby zapobiec rozwojowi bakterii.

Czyszczenie: Przetrzyj pojazd suchą ściereczką.

Nie zanurzaj całego pojazdu w wodzie.

Wyłączanie i przechowywanie

1. Wyłącz zasilanie pojazdu i pilota.
2. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie z pilota.
3. Przechowuj pojazd w chłodnym i suchym miejscu.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt zawiera małe elementy, ruchome części mechaniczne oraz zbiornik na wodę, co stwarza ryzyko zadławienia, przytraśnięcia, poślizgnięcia oraz przypadkowego połknięcia małych części.
2. Produkt jest bezwzględnie nieprzeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia.
3. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Zabrania się zwierania, rozbierania, wrzucania do ognia oraz ładowania baterii jednorazowych.

5. Wyjmuj baterie z pilota po ich rozładowaniu lub gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu i korozji.
6. Baterie (w tym baterie guzikowe, jeśli występują) mogą zostać połknięte. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
7. Ładowanie powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, przy użyciu oryginalnego przewodu do ładowania, na niepalnej powierzchni. W razie zauważenia nieprawidłowości (nadmiernego nagrzewania, dymu itp.) natychmiast odłącz zasilanie.
8. Do zbiornika należy wlewać wyłącznie wodę oczyszczoną lub przegotowaną i ostudzoną. Nie używaj gorącej wody, alkoholu, środków chemicznych, napojów, perfum ani innych cieczy, ponieważ mogą uszkodzić produkt, spowodować zagrożenie chemiczne lub ryzyko pożaru.
9. Nigdy nie kieruj rozpylanej mgiełki na twarz (zwłaszcza oczy, nos i usta), zwierzęta, gniazdka elektryczne, urządzenia elektryczne, żywność ani przedmioty wrażliwe na wilgoć (np. książki lub telefony komórkowe). Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania funkcji mgiełki na gładkich powierzchniach (np. płytkach lub podłogach drewnianych), ponieważ rozpylona woda może spowodować poślizgnięcie.
10. Po zakończeniu zabawy zawsze opróżnij zbiornik na wodę i regularnie go czyść, aby zapobiec rozwojowi drobnoustrojów.
11. Podczas pracy nie zbliżaj palców, włosów ani odzieży do ruchomych części, takich jak koła lub ramię robocze, aby uniknąć obrażeń.
12. Produkt nie jest wodoodporny. Nie używaj go w wilgotnym otoczeniu, np. w łazience, podczas deszczu ani w pobliżu basenów.
13. Używaj produktu wyłącznie w pomieszczeniach lub na płaskim i suchym terenie na zewnątrz, z dala od dróg, schodów, źródeł ognia i wysokiej temperatury.
14. Ostrzeżenie dotyczące higieny: rozpylana mgiełka nie jest przeznaczona do picia. Po zakończeniu zabawy umyj ręce.
15. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
16. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
17. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2370 Koparka RC spychacz buldożer 7CH 2,4GHz mgiełka

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach