

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Korzystaj z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub nieprawidłowego działania.
- Nie zasłaniaj ani nie zakrywaj czujników temperatury i wilgotności. Umieść urządzenie w sposób zapewniający swobodny dostęp powietrza do czujników. Zasłonięcie lub ograniczenie przepływu powietrza wokół czujników może powodować nieprawidłowe lub niedokładne pomiary temperatury i wilgotności.
- Nie narażaj urządzenia na upadki, uderzenia lub silne wstrząsy. Mogą one uszkodzić obudowę, wyświetlacz lub podzespoły elektroniczne, prowadząc do nieprawidłowego działania urządzenia, a w przypadku uszkodzenia baterii również do jej wycieku, przegrzania lub zwarcia.
- Chroń urządzenie, przewód USB-C oraz złącze przed kontaktem z wodą i innymi cieczami. Nie zanurzaj urządzenia. Przedostanie się cieczy do urządzenia lub złącza może spowodować zwarcie, uszkodzenie urządzenia lub ryzyko porażenia prądem.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj stację pogodową, baterię oraz przewód USB-C poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani używać go bez nadzoru osoby dorosłej.
- Opakowanie nie służy do zabawy – nie udostępniaj dzieciom.
- Urządzenie może być zasilane baterią AAA lub za pomocą przewodu USB-C. Używaj wyłącznie baterii i źródeł zasilania zgodnych z wymaganiami urządzenia. Zastosowanie nieodpowiedniego źródła zasilania może spowodować uszkodzenie urządzenia, przegrzanie, zwarcie lub pożar.
- Używaj wyłącznie baterii odpowiedniego typu i zgodnych z wymaganiami urządzenia. Nie zwieraj, nie rozbieraj, nie zgniataj ani nie wrzucaj baterii do ognia. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową polaryzację. Zużyte lub uszkodzone baterie należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia i zutylizować zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nieprawidłowe użytkowanie baterii może prowadzić do wycieku elektrolitu, przegrzania, zwarcia, pożaru, wybuchu lub uszkodzenia urządzenia, a także spowodować obrażenia użytkownika.
- Nie otwieraj, nie modyfikuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Nieprawidłowa ingerencja w urządzenie może spowodować uszkodzenie podzespołów, zwarcie, przegrzanie lub porażenie prądem.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan obudowy, przewodu USB-C i złącza. Nie używaj urządzenia, jeśli którykolwiek z tych elementów jest uszkodzony. Korzystanie z uszkodzonego urządzenia lub przewodu może prowadzić do zwarcia, przegrzania, porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu.
- Nie pozostawiaj urządzenia w pobliżu źródeł wysokiej temperatury, otwartego ognia ani w miejscu narażonym na bezpośrednie, intensywne działanie promieni słonecznych. Nadmierne nagrzanie może spowodować uszkodzenie urządzenia, baterii lub zwiększyć ryzyko pożaru.