

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Nie stosuj najwyższych ustawień temperatury przez długi czas i regularnie kontroluj temperaturę koca podczas użytkowania. Długotrwały kontakt z wysoką temperaturą może powodować poparzenia lub podrażnienia skóry.
- Nie używaj koca na mokrej skórze ani w kontakcie z wilgotnym ciałem. Wilgoć może zwiększać ryzyko porażenia prądem, zwarcia lub nieprawidłowego działania elementów elektrycznych.
- Nie używaj koca podczas snu i nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru przez długi czas. Długotrwałe działanie ciepła może powodować przegrzanie skóry, poparzenia lub przegrzanie produktu.
- Nie przykrywaj włączonego koca innymi ciężkimi przedmiotami ani nie składaj go podczas użytkowania. Ograniczenie odprowadzania ciepła może powodować przegrzania koca i prowadzić do poparzenia, uszkodzenia produktu lub pożaru.
- Przed praniem odłącz koc od zasilania i odłącz wszystkie elementy elektryczne zgodnie z instrukcją. Koc można prać wyłącznie w sposób określony przez producenta. Pranie produktu z podłączonymi elementami elektrycznymi może prowadzić do porażenia prądem, zwarcia lub uszkodzenia urządzenia.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj koc i przewód zasilający poza zasięgiem małych dzieci. Dziecko może zaplątać się w przewód, uszkodzić elementy elektryczne lub niewłaściwie użyć koca, co może prowadzić do urazu, porażenia prądem lub poparzenia.
- Nie modyfikuj produktu ani nie naprawiaj samodzielnie elementów elektrycznych. Nieprawidłowa ingerencja może prowadzić do porażenia prądem, zwarcia, przegrzania lub pożaru.
- Nie używaj koca, jeśli przewód zasilający, wtyczka, sterownik lub materiał są uszkodzone. Takie elementy mogą spowodować porażenie prądem, zwarcie, przegrzanie lub pożar.
- Nie używaj koca w pobliżu otwartego ognia ani innych źródeł wysokiej temperatury. Materiał tekstylny może ulec zapaleniu, a wysoka temperatura może uszkodzić elementy elektryczne, powodując ryzyko pożaru.