

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do porażenia prądem, uszkodzenia urządzenia, pożaru lub obrażeń użytkownika.
- Urządzenie jest przeznaczone do zasilania napięciem 220–240 V. Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada wymaganiom urządzenia. Podłączenie do nieodpowiedniego napięcia może spowodować uszkodzenie urządzenia, przegrzanie, zwarcie lub pożar.
- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wąż, rury, filtr, pokrywa i pozostałe akcesoria są prawidłowo zamontowane i zabezpieczone. Nieprawidłowe zamocowanie elementów może prowadzić do utraty siły ssania, uwolnienia pyłu lub wody, a także uszkodzenia urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie dopuszczaj do przedostania się wody do elementów elektrycznych. Kontakt elementów elektrycznych z wodą może spowodować zwarcie, porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
- Podczas odkurzania nie dotykaj wtyczki, gniazdka ani elementów elektrycznych mokrymi rękami. Wilgoć może zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
- Przed opróżnianiem zbiornika, czyszczeniem, wymianą filtra lub podłączaniem akcesoriów wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Wykonywanie tych czynności przy podłączonym urządzeniu może prowadzić do porażenia prądem, przypadkowego uruchomienia lub obrażeń.
- Nie odkurzaj gorącego, żarzącego się ani tłącego się popiołu. Odkurzaj wyłącznie całkowicie wystudzony popiół. Gorący lub tłący się materiał może zapalić filtr albo inne elementy urządzenia i doprowadzić do pożaru.
- Nie odkurzaj substancji łatwopalnych, wybuchowych, żrących, toksycznych ani materiałów mogących uszkodzić urządzenie lub filtr. Odkurzanie niebezpiecznych substancji może prowadzić do pożaru, wybuchu, uwolnienia szkodliwych pyłów lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie przekraczaj pojemności zbiornika wynoszącej 20 l. Regularnie kontroluj poziom zebranych zanieczyszczeń. Przpełnienie zbiornika może spowodować przedostanie się zanieczyszczeń lub wody do podzespołów urządzenia, utratę siły ssania albo jego uszkodzenie.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas pracy. Ograniczenie przepływu powietrza może prowadzić do przegrzania silnika, spadku wydajności lub uszkodzenia urządzenia. Produkt nie jest zabawką. Przechowuj odkurzacz, przewód i akcesoria poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia. Niewłaściwe użytkowanie przez dzieci może prowadzić do porażenia prądem, kontaktu z pyłem lub wodą, urazu mechanicznego albo innych obrażeń.
- Nie pozostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Pozostawienie urządzenia bez nadzoru może zwiększać ryzyko przegrzania, awarii elektrycznej, pożaru lub przypadkowego przewrócenia urządzenia.
- Podczas pracy z drobnym lub intensywnie pyłącym materiałem stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, w szczególności ochronę dróg oddechowych i oczu, jeśli wymaga tego rodzaj pyłu. Wdychanie lub kontakt z niektórymi rodzajami pyłu może powodować podrażnienia, reakcje alergiczne lub inne zagrożenia dla zdrowia.
- Regularnie sprawdzaj stan filtra HEPA i filtra materiałowego. Czyść je oraz wymieniaj zgodnie z instrukcją. Nie używaj uszkodzonego lub nadmiernie zużytego filtra. Zanieczyszczony lub uszkodzony filtr może ograniczać przepływ powietrza, zmniejszać siłę ssania i powodować przedostawanie się pyłu do otoczenia lub przegrzewanie urządzenia.
- Nie używaj odkurzacza, jeśli przewód zasilający, wtyczka, obudowa lub inne elementy urządzenia są uszkodzone. Uszkodzone elementy elektryczne mogą spowodować porażenie prądem, zwarcie, przegrzanie lub pożar.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. Wilgoć lub nieodpowiednie warunki przechowywania mogą prowadzić do korozji, uszkodzenia podzespołów elektrycznych lub nieprawidłowego działania urządzenia.