

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MASKOTKA PLUSZOWA KRÓLIK W SPODENKACH 70 CM

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3+
- Wypełnienie: bawełna PP
- Poszycie: poliester

KORZYSTANIE

Codzienne użytkowanie: unikaj ciągnięcia za uszy, kończyny itp.; nie pozwalaj zwierzętom gryźć ani bawić się zabawką (krótka, elastyczna tkanina pluszowa może zostać uszkodzona przez pazury); zaleca się regularną zmianę położenia zabawki, aby zapobiec miejscowym odkształceniom spowodowanym długotrwałym naciskiem.

Przechowywanie: przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego (promienie UV powodują blaknięcie materiału i zbrylanie wypełnienia); nie kładź ciężkich przedmiotów na zabawkę, aby uniknąć deformacji; zaleca się okresowe wyjmowanie i roztrzepywanie.

Usuwanie kurzu: delikatnie przeczesz powierzchnię pluszu czystą, miękką szczotką lub rolką do ubrań, aby usunąć kurz i luźne włókna.

Usuwanie plam: nanieś kilka kropli neutralnego detergentu na wilgotną ściereczkę i delikatnie przetrzyj zabrudzenie. Następnie usuń resztki detergentu wilgotną ściereczką i osusz czystym ręcznikiem. Pozostaw do wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu.

Pranie całościowe: zaleca się pranie co 1–2 miesiące. Umieść zabawkę w worku do prania, wybierz delikatny program i pierz w zimnej wodzie ($\leq 30^{\circ}\text{C}$) z użyciem neutralnego detergentu; lub pierz ręcznie poprzez delikatne ugniatanie, unikając wykręcania.

Nie pierz w gorącej wodzie. Nie używaj wybielaczy. Nie wykręcaj mocno. Nie wiruj na wysokich obrotach. Nie prasuj.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia produktu.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do zapalenia się produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2564 Maskotka pluszowa królik w spodenkach 70 cm

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach