

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Uchwyt przeznaczony jest do telewizorów o przekątnej 32-85 cali. Nie stosuj go do urządzeń o innych wymiarach bez potwierdzenia ich kompatybilności. Nieprawidłowe dopasowanie telewizora do uchwyty może powodować jego niestabilność, przechylenie lub oderwanie od ściany.
- Montaż uchwyty oraz instalację telewizora należy wykonywać wyłącznie przez osobę dorosłą, posiadającą odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do niewłaściwego zamocowania uchwyty, jego poluzowania lub oderwania od ściany, a w konsekwencji do upadku telewizora, uszkodzenia mienia lub poważnych obrażeń.
- Przed montażem upewnij się, że ściana, jej konstrukcja oraz wybrane miejsce montażu są odpowiednie do przeniesienia obciążenia uchwyty i telewizora. Montaż na niewystarczająco wytrzymałym podłożu może doprowadzić do wyrwania elementów mocujących ze ściany i upadku telewizora.
- Podczas wiercenia i montażu zachowaj szczególną ostrożność oraz upewnij się, że w miejscu wiercenia nie znajdują się przewody elektryczne, rury wodne ani inne instalacje. Przewiercenie przewodu lub instalacji może spowodować porażenie prądem, zalanie, pożar lub inne poważne szkody.
- Stosuj wyłącznie elementy mocujące odpowiednie do rodzaju ściany i zgodne z instrukcją montażu. Niewłaściwe śruby lub kołki mogą nie zapewnić odpowiedniej wytrzymałości mocowania, co może prowadzić do poluzowania lub oderwania uchwyty.
- Nie wieszaj na uchwycie dodatkowych przedmiotów ani nie opieraj się na telewizorze zamontowanym na uchwycie. Dodatkowe lub nierównomierne obciążenie może przekroczyć dopuszczalną nośność i spowodować uszkodzenie uchwyty albo oderwanie go od ściany.
- Produkt nie jest zabawką. Uchwyt, śruby i pozostałe elementy montażowe przechowuj poza zasięgiem dzieci. Drobne elementy montażowe mogą zostać połknięte lub stwarzać ryzyko zadławienia, a niewłaściwe użycie uchwyty może prowadzić do urazu.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji, wierceń ani zmian konstrukcyjnych uchwyty. Modyfikacja konstrukcji może zmniejszyć jej wytrzymałość i doprowadzić do uszkodzenia uchwyty lub upadku telewizora.
- Po zamontowaniu dokładnie sprawdź wszystkie punkty mocowania oraz stabilność uchwyty. Regularnie kontroluj, czy śruby i inne elementy mocujące nie poluzowały się. Poluzowanie elementów mocujących może prowadzić do przechylenia, odłączenia lub upadku telewizora.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwyty, śrub i elementów mocujących. Nie używaj produktu, jeśli zauważysz pęknięcia, odkształcenia, korozję lub inne uszkodzenia. Uszkodzone elementy mogą utracić swoją wytrzymałość i spowodować oderwanie uchwyty oraz upadek telewizora.
- Maksymalne obciążenie: 50 kg. Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia lub zastosowanie uchwyty do nieodpowiedniego telewizora może spowodować odkształcenie lub zerwanie uchwyty, upadek telewizora i poważne obrażenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ognia. Długotrwałe działanie wilgoci może powodować korozję metalowych elementów i osłabienie ich wytrzymałości, natomiast kontakt z ogniem lub wysoką temperaturą może spowodować uszkodzenie produktu.