

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Nie patrz bezpośrednio na źródło promieniowania UV, ponieważ może powodować podrażnienie lub uszkodzenie oczu i skóry.
- Nie uruchamiaj urządzenia bez prawidłowo zamkniętej pokrywy, jeśli funkcja UV jest aktywna. Wydostanie się promieniowania UV poza komorę może prowadzić do uszkodzenia oczu lub skóry.
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani złącza USB w wodzie. Chroń elementy elektryczne przed bezpośrednim kontaktem z wodą. Kontakt wody z elementami elektrycznymi może powodować zwarcie, porażenie prądem, uszkodzenie urządzenia lub pożar.
- Używaj wyłącznie płynów przeznaczonych do stosowania w myjkach ultradźwiękowych i zgodnych z instrukcją urządzenia. Nie stosuj substancji łatwopalnych, żrących ani agresywnych chemicznie. Nieodpowiednie substancje mogą powodować uszkodzenie urządzenia, wydzielanie szkodliwych oparów, pożar lub obrażenia.
- Nie wkładaj do urządzenia przedmiotów, które nie są przeznaczone do czyszczenia ultradźwiękowego. Nieodpowiednie przedmioty mogą ulec uszkodzeniu lub spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie dotykaj cieczy ani czyszczonych przedmiotów podczas pracy urządzenia. Przed wyjęciem przedmiotów wyłącz urządzenie. Kontakt z cieczą lub niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem podczas pracy może powodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.
- Przed czyszczeniem, opróżnianiem lub konserwacją wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania. Kontakt z elementami elektrycznymi podczas czyszczenia może powodować porażenie prądem lub zwarcie.
- Nie pozostawiaj urządzenia podczas pracy bez nadzoru. Nieprawidłowe działanie, wyciek lub przegrzanie mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem lub pożaru.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Niewłaściwe użycie, kontakt z promieniowaniem UV, cieczą lub elementami elektrycznymi może prowadzić do urazu.
- Opakowanie nie jest zabawką. Folie, woreczki i drobne elementy opakowania mogą powodować zadławienie lub uduszenie.
- Nie modyfikuj urządzenia ani nie próbuj samodzielnie naprawiać elementów elektrycznych, ultradźwiękowych lub UV. Nieprawidłowa ingerencja może prowadzić do porażenia prądem, zwarcia, przegrzania, pożaru lub narażenia na promieniowanie UV.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, przewodu, pokrywy i złącza USB. Nie używaj produktu w przypadku pęknięć, deformacji, uszkodzeń lub innych nieprawidłowości. Uszkodzone elementy mogą powodować zwarcie, porażenie prądem, wyciek cieczy, przegrzanie lub pożar.
- Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Niewłaściwe warunki przechowywania mogą prowadzić do uszkodzenia elektroniki, akumulatora lub obudowy oraz zwiększać ryzyko zwarcia lub przegrzania.