

MINI DRUKARKA TERMICZNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zeskanuj, aby pobrać aplikację



Pobierz w App Store

Pobierz z Google Play

Film instruktażowy



Zeskanuj, aby obejrzeć film instruktażowy.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcję w innych językach

English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Português, 日本語, 한국어, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, العربية, Türkçe, Русский, Dansk, Čeština, Nederlands, Svenska, Ελληνικά, Polski, Magyar, 简体中文, 繁體中文, ไทย, Tiếng Việt, Filipino, Български, Hrvatski, Suomi, Latviešu, Lietuvių, Română, Slovenčina, Slovenščina, Eesti, Bokmål



Model:	S1
Wymiary:	84 × 84 × 43 mm
Masa:	170 g
Wejście:	5 V 1 A
Złącze:	USB-C
Pojemność akumulatora:	1200 mAh (3,7 V)
Rozmiar papieru:	57 × 30 mm
Technologia druku:	Druk termiczny

PL

OPIS PRODUKTU

Przycisk zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.



USB-C

STATUS KONTROLKI ZASILANIA

Zielona kontrolka świeci światłem ciągłym: akumulator jest w pełni naładowany; urządzenie jest włączone i działa prawidłowo.

Zielona kontrolka miga: urządzenie jest włączone i ładowane.

Czerwona kontrolka świeci światłem ciągłym: stan nieprawidłowy (brak papieru, otwarta pokrywa, przegrzanie, niski poziom naładowania akumulatora).


Czerwona kontrolka miga: urządzenie jest wyłączone i ładowane.

Niebieska kontrolka: urządzenie jest włączone i działa prawidłowo, a połączenie Bluetooth zostało nawiązane.

W stanie uruchomienia naciśnij przycisk zasilania sześć razy, aby przeprowadzić kalibrację etykiety.

⚠ Nie dotykaj bezpośrednio głowicy drukującej, aby uniknąć jej uszkodzenia. Szczególnie bezpośrednio po zakończeniu drukowania nie dotykaj głowicy drukującej, ponieważ może być bardzo gorąca.

WYMIANA PAPIERU



- Otwieranie pokrywy:** Zgodnie z kierunkiem strzałki przedstawionym na ilustracji pociągnij pokrywę komory papieru do góry, aby ją otworzyć.
- Materiały eksploatacyjne:** Zgodnie z kierunkiem strzałki umieść papier termoczuły tak, aby jego strona termoczuła znajdowała się po tej samej stronie co głowica drukująca.

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt posiada wbudowany akumulator litowy. Nie używaj urządzenia w temperaturze powyżej 40°C. Trzymaj je z dala od ognia i innych źródeł ciepła. Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu silnie nasłonecznionym, np. w zamkniętym samochodzie.
- Dzieci powinny ładować i użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Po całkowitym naładowaniu należy niezwłocznie odłączyć kabel do ładowania, aby zapobiec przegrzaniu, zwarciu lub pożarowi.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie zanurzaj go w wodzie, aby uniknąć zwarcia akumulatora, pożaru lub poparzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Brak wydruku: Najpierw sprawdź kierunek założenia papieru. Jeśli papier jest założony prawidłowo, ale problem nadal występuje, wydrukuj stronę testową, aby zdiagnozować problem. Jeśli strona testowa jest prawidłowa, sprawdź papier lub aplikację.

Niewyraźny wydruk: Sprawdź ustawienia intensywności druku. Sprawdź, czy na wydruku nie występują linie lub częściowo wydrukowane fragmenty, które mogą wskazywać na zatkana głowicę drukującą. Wyczyść głowicę drukującą. Jeśli jakość wydruku nadal jest niezadowalająca, zaleca się użyć oryginalnego papieru.

Wyświetla się komunikat o braku papieru: Sprawdź, czy w drukarce znajduje się papier. Jeśli papier jest dostępny, upewnij się, że pokrywa została prawidłowo zamknięta. Luźno założony papier może powodować nieprawidłowe wyrównanie wydruku lub błędy podczas testu papieru.

Nieoczekiwane zatrzymanie drukowania: Drukarka posiada wiele mechanizmów zabezpieczających i może automatycznie przerwać pracę w przypadku braku papieru, błędu danych, przegrzania lub niskiego poziomu naładowania akumulatora, aby zapewnić niezawodne działanie.

OSTRZEŻENIA

- Produkt jest urządzeniem specjalistycznym. Należy używać akumulatora odpowiedniego dla tego modelu. Wymiana na akumulator innego typu lub użycie niewłaściwego typu akumulatora może spowodować ryzyko wybuchu. Zużyty akumulator należy utylizować zgodnie z instrukcją.
- Papier do drukowania jest jednostronny – tylko jedna strona papieru jest przeznaczona do drukowania. Należy umieścić papier w urządzeniu we właściwym kierunku.

SPOSÓB UŻYCIA

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk drukarki, aby ją włączyć.
- Otwórz komorę papieru.
- Wyjmij papier do tatuażu. Strona przeznaczona do drukowania powinna być skierowana w stronę głowicy drukującej. Umieść papier w drukarce.
- Włącz Bluetooth w smartfonie i uruchom aplikację.
- Kliknij „Connect Printer” (Połącz drukarkę) w prawym górnym rogu.
- Kliknij obraz, który chcesz wydrukować.
- Ustaw intensywność druku oraz tryb drukowania.
- Rozpocznij drukowanie.
- Pokoloruj wydrukowany wzór na papierze do tatuażu za pomocą specjalnych kredek.
- Po zakończeniu kolorowania wyjmij papier transferowy i przytnij go do odpowiedniej długości.
- Usuń niebieską warstwę zabezpieczającą z papieru transferowego i przyłóż papier transferowy do papieru do tatuażu. Mocno dociśnij.
- Wytnij wzór wzdłuż jego zewnętrznego obrysu. Pozostaw niewielki margines wokół wzoru.
- Usuń papier transferowy. W tym momencie warstwa podkładowa pozostanie na wzorze.
- Przyłóż wzór do skóry i mocno dociśnij.
- Zwilż papier do tatuażu wodą, aby przeniesić wzór na skórę.
- Ostrożnie usuń papier do tatuażu. W tym momencie wzór powinien pozostać na skórze.