

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3. roku życia. Może zawierać małe elementy – ryzyko połknięcia lub zadławienia się.
- Używaj pod nadzorem osoby dorosłej. Zestaw zawiera elementy przeznaczone do montażu i demontażu, a niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do urazu lub zadławienia.
- Nie używaj narzędzi ani elementów w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do niestabilności konstrukcji, odłączenia części lub urazu.
- Zabawkowa wkrętarka służy wyłącznie do montażu elementów zestawu. Nie kieruj obracającymi się końcówkami w stronę twarzy ani innych osób. Kontakt z obracającą się końcówką może spowodować uraz, w szczególności oczu lub skóry.
- Nie pozwalaj dziecku siadać, stawać ani opierać się na koparce lub innych elementach konstrukcji. Nadmierne obciążenie może spowodować przewrócenie lub uszkodzenie konstrukcji, a w konsekwencji upadek i uraz.
- Baterie powinny być instalowane i wymieniane przez osobę dorosłą, zgodnie z oznaczeniem biegunów. Nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów. Nieprawidłowe użytkowanie baterii może prowadzić do ich wycieku, przegrzania, uszkodzenia urządzenia lub pożaru.
- Opakowanie nie jest zabawką. Przed użyciem usuń wszystkie elementy opakowania i przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Folie, woreczki i drobne elementy opakowania mogą powodować zadławienie lub uduszenie.
- Nie modyfikuj konstrukcji produktu ani nie używaj dodatkowych części, które nie są przeznaczone do tego zestawu. Modyfikacja może spowodować nieprawidłowe działanie, niestabilność lub powstanie zagrożeń podczas zabawy.
- Regularnie sprawdzaj stan zabawki, elementów montażowych i pozostałych części. Nie używaj produktu w przypadku pęknięć, uszkodzeń lub poluzowanych elementów. Uszkodzone lub poluzowane części mogą odłączyć się podczas zabawy i spowodować uraz lub zostać połknięte.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od ognia i źródeł wysokiej temperatury. Wilgoć może uszkodzić elektronikę, a wysoka temperatura lub ogień mogą spowodować odkształcenie, przegrzanie lub zapalenie elementów.