

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3. roku życia. Może zawierać małe elementy – ryzyko połknięcia lub zadławienia się.
- Używaj pod nadzorem osoby dorosłej. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do upadku statywu, urazu lub uszkodzenia produktu.
- Ustawiaj statyw na stabilnej, równej powierzchni i upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane. Niestabilny statyw może się przewrócić, powodując uraz dziecka lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie opieraj się o statyw, nie wspinaj się na niego i nie używaj go jako podparcia. Nadmierne obciążenie może spowodować przewrócenie statywu i uraz.
- Nie ustawiaj mikrofonu przy uchu ani nie korzystaj z niego z bardzo dużą głośnością. Głośny dźwięk emitowany z niewielkiej odległości może powodować dyskomfort lub negatywnie wpływać na słuch.
- Opakowanie nie jest zabawką. Przed użyciem usuń wszystkie elementy opakowania i przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Folie, woreczki i drobne elementy opakowania mogą powodować zadławienie lub uduszenie.
- Baterie powinny być instalowane i wymieniane przez osobę dorosłą, zgodnie z oznaczeniem biegunów. Nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów. Nieprawidłowe użytkowanie baterii może prowadzić do ich wycieku, przegrzania, uszkodzenia urządzenia lub pożaru.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu. Nieprawidłowa ingerencja może doprowadzić do uszkodzenia elementów, niestabilności statywu lub awarii układu elektrycznego.
- Regularnie sprawdzaj stan mikrofonu, statywu, przewodów i pozostałych elementów. Nie używaj produktu w przypadku pęknięć, uszkodzeń lub poluzowanych części. Uszkodzone elementy mogą spowodować przewrócenie statywu, awarię urządzenia lub uraz.
- Przechowuj mikrofon i statyw w suchym miejscu, z dala od ognia, wilgoci i źródeł ciepła. Wilgoć może uszkodzić elektronikę, a wysoka temperatura lub ogień mogą doprowadzić do uszkodzenia, przegrzania lub pożaru.