

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NOCNIK DZIECIĘCY SKŁADANY PRZENOŚNY

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wymiary produktu (po rozłożeniu): 24 cm × 24 cm × 16,5 cm
- Wymiary produktu (po złożeniu): 24 cm × 24 cm × 5 cm
- Materiał: PP + ABS
- Maksymalne obciążenie: 50 kg

Wymagany nadzór osoby dorosłej. Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Należy zaprzestać użytkowania w przypadku zauważenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia. Trzymać z dala od źródeł ciepła. Sprawdząć przed każdym użyciem. Do ogólnego czyszczenia używać łagodnego mydła i wody.

KORZYSTANIE

Wstępne przygotowanie:

01–02: Otwórz dolną klapkę i wyjmij worki na odpady.



03–04: Przełóż pierwszy worek przez szczelinę otworu.



05–06: Wyciągnij worek, aby był łatwo dostępny, i zamknij dolną klapkę.

Użytkowanie:



Odblokuj zatrzask.



Naciśnij, aby otworzyć pokrywę.



Oderwij worek na odpady z rolki.



Podnieś nocnik i chwyć jego wewnętrzną część.



Opuść zewnętrzną część, aby obniżyć podstawę.



Delikatnie opuść nocnik, obróć go i dociśnij, aby go zablokować.



Podnieś siedzisko i załóż worek na odpady.



Przeprowadź sznurek worka przez szczelinę.



Opuść siedzisko i rozpocznij



Po użyciu podnieś siedzisko.



Zaciśnij sznurek worka.



Wyjmij worek na odpady i wyrzuć go do kosza.



1. Przytrzymaj podstawę, lekko unieś nocnik, obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara i dociśnij, aby go odblokować.
2. Opuść pokrywę i dociśnij ją, aby ją zablokować.
3. Zablokuj zatrzask.
4. Produkt gotowy do przechowywania.

CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholi, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

OSTRZEŻENIA

1. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Po użyciu należy wyczyścić i zdezynfekować produkt.
3. Produkt nie jest zabawką.
4. Należy zachować ostrożność przy składaniu i rozkładaniu produktu.
5. Maksymalne obciążenie wynosi 50 kg i nie należy go przekraczać.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2447 Nocnik dziecięcy składany przenośny

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach