

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do masażu i kąpieli stóp. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do dyskomfortu, podrażnienia skóry lub urazu.
- Nie używaj urządzenia na skórze zranionej, uszkodzonej lub silnie podrażnionej. Kontakt z uszkodzoną skórą może nasilić podrażnienie i powodować dyskomfort.
- Upewnij się, że urządzenie stoi na stabilnej, równej i suchej powierzchni oraz że kółka są prawidłowo ustawione. Niestabilne ustawienie może spowodować przewrócenie urządzenia, rozlanie wody lub uraz.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności zbiornika wynoszącej 5 litrów i nie uruchamiaj urządzenia bez wody. Przepelnienie może spowodować wylanie wody, natomiast niewłaściwy poziom wody może prowadzić do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia urządzenia.
- Przed opróżnieniem zbiornika wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający. Kontakt wody z elementami elektrycznymi może prowadzić do zwarcia, uszkodzenia urządzenia lub porażenia prądem.
- Nie dotykaj wtyczki, przewodu ani elementów elektrycznych mokrymi rękami. Kontakt z wodą lub uszkodzonymi elementami elektrycznymi może spowodować porażenie prądem.
- Podczas korzystania z funkcji podgrzewania kontroluj temperaturę wody. Nie używaj urządzenia przy temperaturze powodującej dyskomfort lub ból. Zbyt gorąca woda może prowadzić do oparzenia skóry.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Długotrwałe działanie funkcji grzania i masażu może prowadzić do przegrzania, podrażnienia lub oparzenia skóry.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj masażer poza zasięgiem dzieci. Użycie urządzenia przez dzieci może prowadzić do urazu, poparzenia, porażenia prądem lub niewłaściwego kontaktu z wodą i elementami elektrycznymi.
- Produkt zawiera baterię guzikową w pilocie. Przechowuj baterię poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń wewnętrznych.
- Opakowanie nie jest zabawką. Przed użyciem usuń wszystkie elementy opakowania i przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Elementy opakowania mogą powodować zadławienie lub uduszenie.
- Nie modyfikuj produktu. Nieprawidłowa ingerencja może prowadzić do porażenia prądem, uszkodzenia urządzenia lub pożaru.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, przewodu, wtyczki, pilota i elementów masujących. Nie używaj produktu w przypadku pęknięć, uszkodzeń lub nieprawidłowego działania. Uszkodzone elementy mogą prowadzić do porażenia prądem, urazu lub nieprawidłowego działania urządzenia.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od ognia i źródeł wysokiej temperatury. Przed przechowywaniem opróżnij i dokładnie osusz zbiornik. Pozostawiona wilgoć może powodować uszkodzenie urządzenia, a wysoka temperatura lub ogień mogą doprowadzić do uszkodzenia lub zapalenia elementów.