

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3. roku życia.
- Nie używaj zabawki na schodach, krawężniach, w pobliżu ruchu drogowego ani innych w których pojazd może spaść lub stanowić zagrożenie. Utrata kontroli nad pojazdem może prowadzić do jego upadku, uszkodzenia lub kolizji.
- Nie narażaj zabawki na działanie wilgoci. Kontakt elementów elektrycznych z wodą może spowodować ich uszkodzenie lub zwarcie.
- Akumulator należy ładować wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta i przy użyciu przeznaczonego do niego przewodu USB. Nieprawidłowe ładowanie może spowodować przegrzanie, uszkodzenie akumulatora lub pożar.
- Baterie powinny być instalowane i wymieniane przez osobę dorosłą, zgodnie z oznaczeniem biegunów. Nieprawidłowe umieszczenie baterii może spowodować wyciek lub uszkodzenie pilota.
- Nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów. Nie zwieraj zacisków baterii. Niewłaściwe użytkowanie baterii może prowadzić do ich przegrzania, wycieku lub uszkodzenia.
- Przed przekazaniem produktu dziecku usuń wszystkie elementy opakowania i zabezpieczenia transportowe. Elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub uduszenia.
- Nie modyfikuj zabawki. Samodzielne modyfikacje mogą spowodować awarię, zwarcie lub nieprzewidziany ruch pojazdu.
- Regularnie sprawdzaj stan traktora, przyczepy, kół i elementów łączących. Uszkodzone lub poluzowane elementy mogą odłączyć się podczas jazdy i spowodować utratę kontroli nad pojazdem.
- Przechowuj zabawkę, akumulator i pilot w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia. Wilgoć lub wysoka temperatura mogą uszkodzić elementy elektryczne i akumulator, zwiększając ryzyko awarii lub pożaru.