Ostrzeżenie

• Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
• Produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie pozostawiaj osoby korzystającej z beczki bez nadzoru. Utrata równowagi lub zasłabnięcie w wodzie może prowadzić do podtopienia lub utonięcia.
• Ustaw beczkę na stabilnym, równym i odpowiednio wytrzymałym podłożu, wolnym od ostrych przedmiotów. Niestabilne podłoże lub uszkodzenie materiału może spowodować przewrócenie, utratę wody lub nagłe zapadnięcie się konstrukcji.
• Nie korzystaj z beczki po spożyciu alkoholu ani innych substancji wpływających na świadomość lub koordynację ruchową. Zaburzenia świadomości i koordynacji zwiększają ryzyko utraty równowagi, podtopienia lub utonięcia.
• Nie skacz do beczki i nie wchodź do niej gwałtownie. Gwałtowne wejście może spowodować utratę równowagi, uszkodzenie konstrukcji lub uraz.
• Nie przesuwaj beczki, gdy jest napełniona wodą. Przed przeniesieniem całkowicie ją opróżnij. Ciężar wody może spowodować uszkodzenie konstrukcji lub uraz podczas próby przemieszczania produktu.
• Używaj do pompowania wyłącznie dołączonej pompki i nie pompuj elementów ponad ich prawidłowy poziom napełnienia. Nadmierne napompowanie może prowadzić do uszkodzenia lub rozerwania elementów produktu.
• Nie używaj produktu jako basenu dla dzieci ani jako zabawki. Niewłaściwe użycie produktu może prowadzić do podtopienia, utonięcia lub urazu.
• Przed każdym użyciem sprawdź stan powłoki, pierścienia powietrznego, podpór, zaworów i odpływu. Nie używaj produktu w przypadku uszkodzeń lub nieszczelności. Uszkodzone lub nieszczelne elementy mogą prowadzić do utraty stabilności lub nagłego wypływu wody.
• Maksymalna pojemność: 320 l.
• Nie przekraczaj maksymalnej pojemności beczki. Nadmierne napełnienie może powodować przeciążenie konstrukcji i jej uszkodzenie.
• Po użyciu opróżnij i dokładnie wysusz beczkę przed jej złożeniem i przechowywaniem. Pozostawiona wilgoć może sprzyjać powstawaniu pleśni i pogorszeniu stanu materiału.
• Przechowuj beczkę w suchym miejscu, z dala od ognia, źródeł ciepła i poza zasięgiem dzieci. Niewłaściwe przechowywanie może uszkodzić materiał lub stwarzać ryzyko niewłaściwego użycia przez dzieci.