

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3. roku życia. Może zawierać małe elementy – ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Korzystanie z urządzenia przez dzieci powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może prowadzić do urazu lub jego uszkodzenia.
- Karty dołączone do produktu nie są przeznaczone do wkładania do ust. Połknięcie karty lub jej fragmentu może spowodować zadławienie.
- Ostrożnie wkładaj i wyjmuj karty z czytnika, bez używania nadmiernej siły. Nieprawidłowe wkładanie kart może spowodować ich uszkodzenie lub zablokowanie w czytniku.
- Nie wkładaj do czytnika innych przedmiotów niż dołączone karty. Wprowadzenie niewłaściwych przedmiotów może uszkodzić mechanizm czytnika.
- Nie narażaj urządzenia na działanie wody i wilgoci. Wilgoć może uszkodzić elementy elektroniczne i spowodować zwarcie.
- Baterie powinny być instalowane i wymieniane przez osobę dorosłą, zgodnie z oznaczeniem biegunów. Nieprawidłowe umieszczenie baterii może spowodować ich wyciek lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów. Nie zwieraj zacisków baterii. Niewłaściwe użytkowanie baterii może prowadzić do ich przegrzania, wycieku lub uszkodzenia urządzenia.
- Opakowanie nie służy do zabawy. Po rozpakowaniu należy je usunąć i przechowywać poza zasięgiem dzieci. Elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub uduszenia.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia. Samodzielne modyfikacje mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, zwarcie lub nieprawidłowe działanie.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia i kart oraz nie używaj ich w przypadku uszkodzenia. Uszkodzone elementy mogą spowodować nieprawidłowe działanie, uraz lub zadławienie.
- Przechowuj urządzenie i karty w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia. Wilgoć lub wysoka temperatura mogą uszkodzić urządzenie lub karty.