

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 4. roku życia.
- Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej. Niewłaściwe użytkowanie zabawki może prowadzić do urazu lub uszkodzenia produktu.
- Używaj jaszczurki wyłącznie na gładkich i odpowiednich powierzchniach, zgodnie z instrukcją. Nie używaj jej na powierzchniach mokrych, wilgotnych, nierównych ani łatwo kruszących się. Nieodpowiednia powierzchnia może spowodować odpadnięcie jaszczurki, jej uszkodzenie lub uderzenie w osobę znajdującą się poniżej.
- Nie umieszczaj jaszczurki nad głową, w pobliżu twarzy ani nad przedmiotami, które mogą zostać uszkodzone w przypadku jej odpadnięcia. Odpadnięcie zabawki z wysokości może spowodować uderzenie osoby lub uszkodzenie przedmiotów.
- Podczas pracy jaszczurki trzymaj dłonie, włosy i ubranie z dala od ruchomych elementów i mechanizmu napędowego. Kontakt z ruchomymi elementami może spowodować przycięcie, wciągnięcie lub uraz.
- Chroń zabawkę, pilota i przewód USB przed kontaktem z wodą. Kontakt z wodą może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych, zwarcie lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Opakowanie nie służy do zabawy. Po rozpakowaniu należy je usunąć i przechowywać poza zasięgiem dzieci. Elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub uduszenia.
- Nie przebijaj, nie zgniataj, nie otwieraj ani nie modyfikuj wbudowanego akumulatora. W przypadku jego uszkodzenia, spuchnięcia lub nadmiernego nagrzewania przerwij użytkowanie. Uszkodzony akumulator może spowodować przegrzanie, zwarcie lub pożar.
- Nie używaj zabawki podczas ładowania. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB. Użytkowanie podczas ładowania może zwiększać ryzyko przegrzania lub uszkodzenia akumulatora.
- Nie kieruj świecących elementów LED bezpośrednio w oczy i nie patrz z bliska na źródło światła przez dłuższy czas. Bezpośrednie patrzenie na intensywne światło LED może powodować dyskomfort lub podrażnienie oczu.
- Regularnie sprawdzaj stan jaszczurki, elementów napędowych, pilota i przewodu USB. Nie używaj zestawu w przypadku uszkodzenia lub poluzowania elementów. Uszkodzone lub poluzowane elementy mogą spowodować odpadnięcie zabawki, jej nieprawidłowe działanie lub uraz.
- Przechowuj zabawkę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia. Wysoka temperatura lub ogień mogą uszkodzić zabawkę i akumulator.