

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 6. roku życia.
- Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej. Niewłaściwe użytkowanie zabawki może prowadzić do urazu lub uszkodzenia elementów.
- Elementy zestawu należy łączyć wyłącznie zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem. Nieprawidłowe połączenie elementów może spowodować nieprawidłowe uszkodzenie układu lub jego niestabilność.
- Sterowanie głosem działa na podstawie komend określonych w instrukcji. Wydawaj komendy zgodnie z instrukcją użytkowania. Używanie nieprawidłowych komend może powodować brak reakcji lub nieprzewidziane działanie zabawki.
- Zabawka wymaga baterii. Baterie należy instalować zgodnie z oznaczeniem biegunów, a ich wymianę powinna wykonywać osoba dorosła. Nieprawidłowe zamontowanie baterii może spowodować wyciek, przegrzanie, uszkodzenie zabawki lub pożar.
- Nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów. Nie zwieraj zacisków baterii. Nieprawidłowe użytkowanie baterii może prowadzić do ich przegrzania, wycieku lub uszkodzenia.
- Nie używaj zabawki w pobliżu wody ani nie zanurzaj jej w wodzie. Kontakt z wodą może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych, zwarcie lub nieprawidłowe działanie zabawki.
- Opakowanie nie służy do zabawy. Po rozpakowaniu należy je usunąć i przechowywać poza zasięgiem dzieci. Elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub uduszenia.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj elementów elektronicznych zabawki. Modyfikacja lub nieprawidłowa naprawa może spowodować uszkodzenie układu, zwarcie, przegrzanie lub nieprzewidziane działanie zabawki.
- Regularnie sprawdzaj stan elementów zestawu i nie używaj zabawki w przypadku pęknięć, uszkodzeń lub poluzowanych elementów. Uszkodzone lub poluzowane elementy mogą odłączyć się podczas zabawy i spowodować skaleczenie, zadławienie lub uraz.
- Przechowuj zabawkę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Niewłaściwe przechowywanie może uszkodzić elementy zabawki.