

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3. roku życia.
- Używaj wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do urazu lub połamania elementów.
- Ustaw maszynę na stabilnej, równej powierzchni. Przewrócenie urządzenia może spowodować wylanie płynu lub uszkodzenie produktu.
- Nie spożywaj płynu do baniek. Połknięcie płynu może powodować podrażnienia lub dolegliwości zdrowotne.
- Podczas korzystania z produktu zachowaj ostrożność i nie dopuszczaj do kontaktu płynu z oczami ani ustami. Kontakt z płynem może powodować podrażnienie oczu lub skóry. W przypadku dostania się płynu do oczu niezwłocznie przemyj je dużą ilością wody.
- Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów w obszar obracających się łopatek. Kontakt z ruchomymi elementami może prowadzić do urazu lub uszkodzenia urządzenia.
- Do urządzenia wkładaj wyłącznie baterie zgodne z instrukcją, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację. Nieprawidłowe umieszczenie baterii może spowodować ich przegrzanie, wyciek lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie mieszaj baterii różnych typów, nowych i używanych ani baterii o różnym stopniu zużycia. Niewłaściwe połączenie baterii może prowadzić do wycieku, przegrzania lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie opieraj się o konstrukcję wiatraka ani nie obciążaj jej ciężarem ciała. Nadmierne obciążenie może spowodować przewrócenie lub uszkodzenie urządzenia, a w konsekwencji uraz.
- Nie blokuj otworów ani mechanizmu wytwarzającego bańki podczas pracy urządzenia. Zablockowanie mechanizmu może spowodować jego nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.
- W przypadku rozlania płynu natychmiast wytrzyj powierzchnię do sucha. Rozlany płyn może powodować śliskość powierzchni i zwiększać ryzyko poślizgnięcia.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy łopatki, rurki, łączniki i podstawa są prawidłowo zamocowane. Poluzowane elementy mogą odłączyć się podczas pracy i spowodować uraz lub uszkodzenie produktu.
- Przed użyciem produktu usuń wszystkie elementy opakowania. Pozostawione elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko uduszenia lub zadławienia.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia. Nie używaj maszyny, jeśli jest uszkodzona lub działa nieprawidłowo. Używanie uszkodzonego urządzenia może prowadzić do wycieku płynu, awarii lub urazu.
- Przechowuj urządzenie, płyn i baterie poza zasięgiem małych dzieci. Dostęp do płynu lub baterii może prowadzić do połknięcia i stwarzać ryzyko zadławienia lub innych zagrożeń.