Ostrzeżenie

• Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
• Przed użyciem sprawdź zgodność napięcia zasilania z parametrami urządzenia. Nieprawidłowe napięcie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, zwarcia lub porażenia prądem.
• Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych płynach. Kontakt elementów elektrycznych z wodą może spowodować porażenie prądem, zwarcie lub uszkodzenie urządzenia.
• Podczas podgrzewania ustaw urządzenie na stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni. Niestabilne ustawienie może prowadzić do przewrócenia urządzenia, rozlania gorącej zawartości i poparzenia.
• Nie dotykaj gorących elementów urządzenia ani podgrzewanej żywności bez zachowania ostrożności. Gorące powierzchnie i zawartość pojemnika mogą spowodować oparzenia.
• Nie przepełniaj pojemnika i zachowaj odpowiednią ilość wolnej przestrzeni na podgrzewaną żywność. Przepełnienie może prowadzić do wylania gorącej zawartości i poparzenia.
• Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub przechowywaniem odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozostaw je do ostygnięcia. Kontakt z gorącym urządzeniem lub jego czyszczenie pod napięciem może spowodować oparzenie, porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.
• Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru przez długi czas. Długotrwałe działanie bez kontroli może prowadzić do przegrzania lub innych nieprawidłowości.
• Nie używaj urządzenia ani jego elementów, w tym przewodu, wtyczki, pojemnika wewnętrznego lub pokrywy, jeśli są pęknięte, odkształcone lub w inny sposób uszkodzone. Uszkodzone elementy mogą spowodować porażenie prądem, zwarcie, przegrzanie lub wyciek gorącej zawartości, stwarzając ryzyko poparzenia.
• Przechowuj urządzenie i jego przewody w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Niewłaściwe przechowywanie może prowadzić do uszkodzenia elementów elektrycznych lub niewłaściwego użycia urządzenia.